

de Deutsch

Montage und Inbetriebnahme Heizungsregler

Anleitung nicht wegwerfen, sondern beim Gerät aufbewahren!

Montage

Festlegen des Montageortes

- In trockenem Raum, z.B. im Heizungsraum
- Einbaumöglichkeiten:
 - im Schaltschrank, an der Innenwand oder auf einer Hutschiene
 - auf einer Schalttafel
 - in der Schaltschrankfrontin der schrägen Frontfläche eines Schaltpultes
- Zulässige Umgebungstemperatur ist 0...50 °C

Elektrische Installation

- Örtliche Vorschriften für Elektroinstallationen sind zu beachten
- Die elektrische Installation muss durch eine Fachperson erfolgen
- Die Zugentlastung der Kabel muss gewährleistet sein
- Die Verbindungsleitungen vom Regler zum Stellgerät und zu der Pumpe f
 ühren Netzspannung
- Fühlerleitungen sollen nicht parallel mit Netzleitungen (z.B. Pumpenspeisung) geführt werden (Schutzklasse II EN 60730!)
- Ein defektes oder offensichtlich beschädigtes Gerät muss unverzüglich von der Spannungsversorgung getrennt werden

74 319 0620 0 a

Zulässige Leitungslängen

• Für alle Fühler und externe Kontakte:

Cu-Kabel 0,6 mm Ø	max. 20 m
Cu-Kabel 1,0 mm ²	max. 80 m
Cu-Kabel 1,5 mm ²	max. 120 m

Building Technologies

17.04.2008

2/152

de

- Für Raumgeräte:
- Cu-Kabel $0,25 \text{ mm}^2$ Cu-Kabel ab 0,5 mm²

• Für den Datenbus:

max. 25 m max. 50 m

- 0,75...2,5 mm²

nach Angaben in den Datenblättern N2030 und N2032

Montieren und Verdrahten des Sockels

Wandmontage

- 1. Sockel vom Gerät trennen
- 2. Sockel an die Wand halten. Die Bezeichnung "TOP" muss oben sein!
- 3. Befestigungslöcher anzeichnen
- 4. Löcher bohren
- 5. Wenn nötig, am Sockel Öffnungen für Kabelverschraubungen ausbrechen
- 6. Sockel festschrauben
- 7. Anschlussklemmen verdrahten

Hutschienenmontage

- 1. Hutschiene anbringen
- 2. Sockel vom Gerät trennen
- 3. Wenn nötig, am Sockel Öffnungen für Kabelverschraubungen ausbrechen
- 4. Sockel aufstecken. Die Bezeichnung "TOP" muss oben sein!
- 5. Wenn nötig, Sockel fixieren (abhängig vom Schienentyp)
- 6. Anschlussklemmen verdrahten

Frontmontage

- Erforderlicher Ausschnitt: 138 × 138 mm
- Maximale Dicke: 3 mm
- 1. Sockel vom Gerät trennen
- 2. Wenn nötig, am Sockel Öffnungen für Kabelverschraubungen ausbrechen
- 3. Sockel von hinten bis zum Anschlag in den Frontausschnitt stecken. Die Bezeichnung "TOP" muss oben sein!
- 4. Seitliche Klemmbügel hinter das Frontblech drücken (vergl. Abbildung)
- 5. Anschlussklemmen verdrahten. Kabellängen so wählen, dass für das Öffnen der Schaltschranktüre genügend Spielraum bleibt

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008



Klemmbügel richtig platzieren – sie dürfen nicht in den Ausschnitt ragen!

Inbetriebnahme

Vorbereitende Kontrollen

- 1. Betriebsspannung noch NICHT einschalten
- 2. Verdrahtung nach dem Anlagenschaltplan prüfen
- 3. Richtige Stellung und Lage der Schwenkhebel mit Hilfe der Befestigungsschrauben sicherstellen. Darstellung an der Geräteseitenwand:



- 4. Gerät bis zum Anschlag in den Sockel einstecken. Die Bezeichnung "TOP" muss oben sein!
- 5. Befestigungsschrauben wechselseitig festziehen
- 6. Kontrolle des Stellgerätes (Mischer bzw. Hahn): prüfen,
 - ob es richtig eingebaut ist (Durchflusssymbol beachten)
 - ob das Segment im richtigen Bereich dreht (Stellungsanzeige beachten)
 - ob die Handverstellung nicht mehr wirksam ist

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

- 7. Achtung bei Boden- und Deckenheizungen! Der Temperaturwächter muss richtig eingestellt sein. Die Vorlauftemperatur darf während der Funktionskontrolle den maximal zulässigen Wert (im allgemeinen 55 °C) nicht überschreiten, sonst ist sofort entweder
 - der Mischer bzw. der Hahn von Hand zu schliessen
 - die Pumpe abzuschalten
 - der Pumpenabsperrschieber zu schliessen
- 8. Betriebsspannung einschalten. Im Anzeigefeld muss eine Anzeige erscheinen (z.B. Uhr
 - zeit). Wenn nicht, so sind folgende Ursachen wahrscheinlich:
 - Keine Netzspannung - Hauptsicherung defekt
 - Hauptschalter steht nicht auf EIN

Grundsätzliches zur Bedienung

- Einstellelemente:
 - Heizkennlinie
 - Drehknopf
 - Anzeigefeld; dort ist jeder Einstellung eine Bedienzeile zugeordnet
 - Tasten zum Anwählen und Verstellen von Einstellwerten:
 - Vächsttiefere Bedienzeile anwählen
 - A Nächsthöhere Bedienzeile anwählen
 - Anzeigewert reduzieren
 - ▲ Anzeigewert erhöhen
- Einstellwert übernehmen:

Der Einstellwert wird mit der Wahl der nächsten Bedienzeile übernommen (oder: Drücken der Infotaste oder einer Betriebsart-Taste).

• Eingabe von ---- bzw. --:-- : Taste - oder - so lange drücken, bis die gewünschte Anzeige erscheint.

Blockspringfunktion:

Um eine einzelne Bedienzeile rasch anzuwählen, können zwei Tastenkombinationen benützt werden:

Tasten 🗢 und 🗖 drücken, um den nächsten höheren Zeilenblock anzuwählen

Tasten 🗢 und 📩 drücken, um den nächsten tieferen Zeilenblock anzuwählen

Building Technologies

74 319 0620 0 a

5/152

17.04.2008

Vorgehen beim Einstellen

- 1. Nur bei analoger Heizkennlinien-Einstellung: "Stäbchen" gemäss Projektierung oder lokaler Praxis einstellen
- 2. Einstellungen auf den Bedienzeilen 1...41 ("Endbenutzer") vornehmen
- 3. In der nachfolgenden Parameterliste die zutreffenden Einstellungen vornehmen. Alle für den eingestellten Anlagentyp erforderlichen Funktionen und Bedienzeilen sind aktiviert und einstellbar; alle nicht benötigten Bedienzeilen sind gesperrt
- 4. Eingestellte Werte in die Tabelle eintragen!
- 5. Servicefunktionen einstellen
- 6. Abschliessende Arbeiten ausführen

Hinweise zu Inbetriebnahme und Funktionskontrolle

- Bedienzeilen speziell für Funktionskontrolle:
 - 161 = Aussentemperatur-Simulation
 - 162 = Relaistest
 - 163 = Fühlertest
 - 164 = Test H-Kontakte
- Der RVL479 muss für seine Funktion zwingend (über den Datenbus LPB) mit einem Partnergerät (RVL470, RVL471, RVL472, RVL480, RVL481, RVL482) verbunden sein. Das Partnergerät muss im gleichen Segment und mit einer um 1 tieferen Gerätenummer adressiert sein. Beispiel:

Reglertyp	Segmentnummer	Gerätenummer
RVL479	3	2
RVL481	3	1

- Ohne Partnergerät kann der RVL479 zwar bedient werden; seine Funktionen sind jedoch passiv. Dies wird mit Fehlercode 142 als Störung angezeigt.
- Wenn Δ im Anzeigefeld erscheint: Bedienzeile 50 abfragen, um Störung zu lokalisieren.

74 319 0620 0 a

17.04.2008



Building Technologies

74 319 0620 0 a

7/152

de

Anschlussschaltpläne

- Raumgerät Vorlauffühler A6
- B1 B5
- Vorlauffühler Raumfühler Rücklauffühler Witterungsfühler Datenbus
- B7 B9 LPB

- M1 N1 S1 S2 Y1
- Heizkreispumpe Regler RVL479 Fernbedienung Betriebsart Fernbedienung Vorlauftemperatursollwert Stellantrieb Heizkreis

Grundsätzliche Anschlüsse auf der Kleinspannungsseite







Building Technologies 74 319 0620 0 a 17.04.2008 8/152

Einstellen

Einstellungen auf der Ebene "Endbenutzer"

Taste	\bigtriangledown	oder 4	\frown	drücken.	Dadurch	ist die	Einstellebene	"Endbenutzer"	aktiviert.
1 4010	-	0001 -	_	araonorn.	Dadaton	iot alo	Enlotonobolio	"Enabonatzor	and more.

Zeile	Funktion, Anzeige	ab Werk (Bereich)	Eingabe	Erläuterungen, Hinweise, Tipps
1	Sollwert für NORMAL Heizen	20.0 °C (035)	°C	
2	Sollwert für REDUZIERT Heizen	14.0 °C (035)	°C	
3	Sollwert für Ferien- betrieb / Frost- schutz	10.0 °C (035)	°C	
4	Wochentag (für Heizprogramm)	1-7 (17)		1 = Montag 2 = Dienstag, usw. 1-7 = ganze Woche
5	1. Heizphase, Be- ginn NORMAL Heizen	06:00 (00:0024:00)		
6	1. Heizphase, Ende NORMAL Heizen	22:00 (00:0024:00)		
7	2. Heizphase, Be- ginn NORMAL Heizen	: (00:0024:00)		Schaltprogramm für Heizkreis
8	2. Heizphase, Ende NORMAL Heizen	: (00:0024:00)		= Phase ist unwirksam
9	3. Heizphase, Be- ginn NORMAL Heizen	(00:0024:00)		
10	3. Heizphase, Ende NORMAL Heizen	: (00:0024:00)		
11	Ferienperiode	(18)		
12	Datum erster Ferientag	 (01.01 31.12)		Tag.Monat
Buildii	ng Technologies	74 319 0620 0 a	l	17.04.2008 9/152

Building Technologies

13	Datum letzter			Tag.Monat
	Ferientag	(01.01 31.12)		
14	Heizkennlinie, Vor- laufsollwert bei 15 °C Aussentem- peratur	30 °C (20…70)	°C	Diese Bedienzeilen sind nur aktiv, wenn digitale Heizkennli-
15	Heizkennlinie, Vor- laufsollwert bei –5 °C Aussentem- peratur	60 °C (20…120)	°C	(siehe Eingabe auf Bedienzeile 73)
38	Uhrzeit	00:0023:59		Stunden:Minuten
39	Wochentag	Anzeigefunkt	tion	1 = Montag 2 = Dienstag usw.
40	Datum	(01.01 31.12)		Tag.Monat (z.B. 02.12. für den 2. Dez.)
41	Jahr	(19952094)		
50	Störungen	Anzeigefunkt Anzeigebeispiel in Ve lagen:	tion erbundan- 2.0.3 er (Daten- (Daten-	 10 = Störung Witterungsfühler 30 = Störung Vorlauffühler 40 = Störung Raumfühler 60 = Störung Raumgerät 62 = Falsches Raumgerät 62 = Falsches Raumgerät 81 = Kurzschluss am Datenbus (LPB) 82 = Gleiche Busadresse mehr- fach vorhanden 100 = Zwei Uhrzeitmaster am Datenbus (LPB) 120 = Vorlaufalarm 140 = Unzulässige Busadresse (LPB) 142 = Kein Partnergerät am Datenbus (LPB)

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Einstellung auf der Ebene "Heizungsfachmann"

Tasten 🔝 und 🛆 3 Sekunden lang miteinander drücken. Dadurch ist die Einstellebene "Fachmann" für die Anzeige des Anlagentyps sowie der anlagenspezifischen Grössen aktiviert.

Anlagentyp

Auf der Bedienzeile 51 wird der fest eingestellte Anlagentyp 1 angezeigt. Alle erforderlichen Funktionen sind aktiviert und die dazu benötigten Bedienzeilen werden eingeblendet:



51	Anlagentyp	Anzeigefunktion	1
----	------------	-----------------	---

Anlagentyp 1: Heizkreisregelung mit Mischergruppe



Parameterliste

Zeile	Funktion, Anzeige	ab Werk (Bereich)	Eingabe	Erläuterungen, Hinweise, Tipps		
Block	Block Raumheizung					
61	Heizgrenze für NORMAL (ECO-Tag)	17.0 °C (/ –5.0…+25.0)	°C	Eingabe = Funktion ist unwirksam		
62	Heizgrenze für REDUZIERT (ECO- Nacht)	5.0 °C (/ -5.0+25.0)	°C	Eingabe = Funktion ist unwirksam		
63	Gebäudezeitkonstan- te	20 h (050)	h	Leicht = 10 h Mittel = 25 h Schwer = 50 h		
64	Schnellabsenkung	1 (0 / 1)		0 = Keine Schnellabsenkung 1 = Schnellabsenkung		
65	Raumtemperatur- Lieferant	A (0 / 1 / 2 / 3 / A)		 0 = Kein Raumtemperaturfühler vorhanden 1 = Raumgerät an Klemme A6 2 = Raumtemperaturfühler an Klemme B5 3 = Mittelwert aus beiden Gerä- ten an Klemmen A6 und B5 A = Automatische Auswahl 		
66	Optimierungsart	0 (0 / 1)		 0 = Optimierung mit Raummo- dell 1 = Optimierung mit Raumgerät / Raumfühler (Mit Einstellung 0 ist nur Ein- schaltoptimierung möglich) 		
67	Maximale Aufheiz- dauer	00:00 h (00:0042:00)	h	Maximale Vorverlegung des Einschaltens vor dem Nut- zungszeit-Beginn. Einstellung 00:00 = keine Ein- schaltoptimierung		
68	Maximale Frühab- schaltung	0:00 h (0:006:00)	h	Maximale Vorverlegung des Ausschaltens vor dem		
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0 a		17.04.2008 12/152		

				Nutzungszeit-Ende. Einstellung 0:00 = keine Aus- schaltoptimierung
69	Raumtemperatur- Maximalbegrenzung	°C (/ 035)	°C	Eingabe = Begrenzung ist unwirksam Funktion nur mit Raumgerät / Raumfühler möglich
70	Raumtemperatur- Einflussfaktor	4 (020)		Verstärkungsfaktor für den Einfluss der Raumtemperatur. Funktion nur mit Raumgerät / Raumfühler möglich
71	Raumtemperatur- Sollwertüberhöhung bei Schnellaufhei- zung	5 °C (020)	°C	
72	Heizkennlinien- Parallelverschiebung	0.0 °C (–4.5…+4.5)	°C	Wert in °C Raumtemperatur
73	Einstellart der Heiz- kennlinie	0 (02)		0 = Analoge Einstellung 1 = Digitale Einstellung am Regler und über Bus 2 = Digitale Einstellung nur über Bus

Block Dreipunktantrieb Heizkreis

81	Vorlauftemperatur- Maximalbegrenzung	°C (/ 0…140)	°C	Eingabe = Funktion ist un- wirksam
	5 5	· · · ·		Keine Sicherheitsfunktion
82	Vorlauftemperatur-	°C		Eingabe = Funktion ist un-
	Minimalbegrenzung	(/ 0140)	°C	wirksam
83	Vorlauftemperatur- anstieg-Maximal- begrenzung	°C/h (/ 1600)	°C/h	Eingabe = Funktion ist un- wirksam (Funktion verhindert Knackge- räusche)
84	Vorlauftemperatur- Überhöhung Mi- scher	10 °C (050)	°C	Sollwertüberhöhung für Vorreg- ler in Verbundanlagen
Buildi	ing Technologies	74 319 0620 0 a	ι	17.04.2008 13/152

de

de

85	Stellantrieb-Laufzeit	120 s		
		(30873)	S	
86	P-Band der Rege-	32.0 °C		
	lung (Xp)	(1.0100.0)	°C	
87	Nachstellzeit der	120 s		
	Regelung (Tn)	(10873)	S	

Block Sollwert Rücklaufbegrenzung

101	Sollwert Rücklauf-	°C		Eingabe = Funktion ist un-
	begrenzung	(/ 0140)	°C	wirksam
	Konstantwert			

Block Servicefunktionen und allgemeine Einstellungen

161	Aussentemperatur-	°C	**	Simulation wird nach 30 Minu-
	Simulation	(/ –50+50)	⁻ C	= keine Simulation
162	Relaistest	0 (04)		0 = Normaler Betrieb 1 = Alle Kontakte offen 2 = Heizkreisventil AUF Y1 3 = Heizkreisventil ZU Y2 4 = Heizkreispumpe / Umwälz- pumpe EIN M1 <i>Relaistest beenden:</i> Nächste Zeile anwählen oder automa- tisch nach 30 Min.
163	Fühlertest SET = Sollwert bzw. Grenzwert ACTUAL = Fühler- wert DDD = Kurzschluss = Unterbruch	Anzeigefunkt	ion	0 = Witterungsfühler B9 1 = Vorlauftemperaturfühler B1 2 = Raumtemperaturfühler B5 3 = Raumgerätefühler A6 4 = Rücklauffühler B7
164	Test H-Kontakte: DDD = Kontakt geschlossen = Kontakt offen	Anzeigefunkt	lion	H1 = Übersteuerung Betriebsart H2 = Manuell erzeugter Wärme- bedarf
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0 a	1	17.04.2008 14/152

165	Vorlauftemperatur- Sollwert	Anzeigefunkt	tion	Aktueller Sc mischter Au Heizkennlin lung und Ei dienzeile 72	ollwert gemäss ge- Issentemperatur, ie, Drehknopfstel- nstellung auf Be- 2
166	Resultierende Heiz- kennlinie	Anzeigefunkt	tion	Sollwert ink und Einstell <i>Links:</i> Vorla Aussentem <i>Rechts:</i> Vor –5 °C Ausse	I. Drehknopfstellung ung auf Zeile 72 ufsollwert bei 15 °C peratur laufsollwert bei entemperatur
167	Aussentemperatur für Anlagenfrost- schutz	2.0 °C (/ 025)	°C	Eingabe frostschutz	= kein Anlagen-
168	Vorlauftemperatur- Sollwert für Anla- genfrostschutz	15 °C (0140)	°C		
169	Gerätenummer	0 (016)		Dotonbuo	Adressierung Part- nergerät siehe
170	Segmentnummer	0 (014)		Abschnitt "Hinw adresse (LPB) Abschnitt "Hinw se zu Inbetrieb- nahme und Fun onskontrolle"	
171	Vorlaufalarm	: h (: / 1:0010:00)	h	Zeitspanne, während der die Vorlauftemperatur (Fühler ar Klemme B1) ausserhalb der Grenzwerte bleiben darf.	
172	Betriebsart bei	0		0 = 🕲 SC	HUTZBETRIEB
	Kurzschluss der	der (03)		1 = Auto	AUTO
	H1–M			2 = 🕻 REE	DUZIERT
				3 = 🔅 NC	ORMAL
173	Sperrsignalverstär- 100 % kung (0200)		%	Reaktion au	If Sperrsignale
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0 a	1	17.04.2008	15/152

de

de

174	Pumpennachlauf- zeit	6 min (040)	min	
175	Pumpenkick	0 (0 / 1)		0 = Kein periodischer Pumpen- lauf 1 = Wöchentlicher Pumpenlauf aktiv
176	Umschaltung Winterzeit- Sommerzeit	25.03 (01.01 31.12)		Einstellung: das früheste mögli- che Umschaltdatum
177	Umschaltung Sommerzeit- Winterzeit	25.10 (01.01 31.12)		Einstellung: das früheste mögli- che Umschaltdatum
178	Uhr-Betrieb	0 (03)		0 = Autonome Uhr im Regler 1 = Uhr vom Bus (Slave), ohne Fernverstellung 2 = Uhr vom Bus (Slave), mit Fernverstellung 3 = Regler ist zentrale Uhr (Master)
179	Busspeisung	A (0 / A)		0 = Keine Busspeisung durch den Regler A = Busspeisung durch den Regler
180	Aussentemperatur- Lieferant	A (A / 00.0114.16)		Eingabe bei Lieferung ab Da- tenbus: Segment- und Gerätenummer des Lieferanten, oder A für automatische Ermittlung des Lieferanten

Block H2-Kontakt

184	Funktion bei Kurz-	0	0 =	Wärmebedarfsmeldung an
_	schluss der An-	(0 / 1)		Wärmeerzeuger
	schlussklemmen		1 =	Wärmebedarfsmeldung an
	H2–M			Heizkreis

Building Technologies

```
74 319 0620 0 a
```

17.04.2008

Block	Block H2-Kontakt und allgemeine Anzeigen					
185	Wirkung bei Kurz- schluss der Anschlussklemmen H2–M	0 (0 / 1)		0 = Konstant 1 = Minimal		
186	Temperaturanforde- rung bei Kurz- schluss der An- schlussklemmen H2–M	70 °C (0140)	°C			
194	Betriebsstunden- zähler	Anzeigefunkt	ion	Reglerbetriebsstunden		
195	Software-Version des Reglers	Anzeigefunkt	ion			
196	Identifikationscode des Raumgerätes	Anzeigefunkt	ion			

Abschliessende Arbeiten

1. Einstellungen in diese Anleitung eintragen. Anleitung an einem geeigneten Ort aufbewahren.

- 2. Eintragungen in der Bedienungsanleitung vornehmen:
 - Einstellart der Heizkennlinie auf Seite 13
 - Name und Adresse Heizungsfachmann auf Seite 31
- Bedienungsanleitung im Gerätedeckel einstecken
 Wenn gewünscht, Gerätedeckel mit Drahtplombe sichern

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

17/152

de

en English

Installation and commissioning heating controller

Do not throw these instructions away but keep them with the controller!

Installation

Place of installation

- In a dry room, e.g. the boiler room
- Mounting choices:
 - In a control panel (on the inner wall or on a top hat rail)
 - On a panel
 - In the control panel front
 - In the sloping front of a control desk
- Permissible ambient temperature: 0...50 °C

Electrical installation

- · Local regulations for electrical installations must be complied with
- Only qualified staff may carry out electrical installations.
- Cable tension relief must be provided
- The cables from the controller to the actuator and the pump carry mains voltage
- The cables to the sensors should not be run parallel to mains carrying cable (e.g. power supply for the pump) (insulation class II to EN 60730!)
- If a device is defective or damaged, immediately disconnect it from power and replace it.

Permissible cable lengths

• For all sensors and external contacts:

Copper cable 0.6 mm dia.	max. 20 m
Copper cable 1.0 mm ²	max. 80 m
Copper cable 1.5 mm ²	max. 120 m

Building Technologies

```
74 319 0620 0 a
```

17.04.2008

- For the room units:
- Copper cable 0.25 mm² Copper cable 0.5 mm²
- For the data bus: 0.75...2.5 mm²

max 25 m max. 50 m

refer to data sheets N2030 and N2032

Mounting and wiring the base

Wall mounting

- 1. Separate base from the controller
- 2. Hold base against the wall. Marking "TOP" must be at the top!
- 3. Mark fixing holes on the wall
- 4. Drill holes
- 5. If required, knock out holes on the base for cable entry glands
- 6. Screw base to the wall
- 7. Wire up base

Top hat rail mounting

- 1. Fit top hat rail
- 2. Separate base from the controller
- 3. If required, knock out holes on the base for cable entry glands
- 4. Fit base to the rail. Marking "TOP" must be at the top!
- 5. If required, secure base (depending on the type of top hat rail used)
- 6. Wire up base

Flush panel mounting

- Panel cutout required: 138 × 138 mm
- Maximum thickness: 3 mm
- 1. Separate base from the controller
- 2. If required, knock out holes on the base for cable entry glands
- 3. Insert base in the panel cutout from behind until stop is reached. Marking "TOP" must be at the top!
- 4. Push lateral tongues behind the front panel (refer to illustration)
- 5. Wire up base. Make sure the cable lengths are such that there is sufficient space to open the control panel door

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

19/152

en



Place the tongues correctly – they must not be inside the cutout!

Commissioning

Preparatory checks

- 1. DO NOT switch on power supply yet
- 2. Check wiring according to the plant connection diagram
- 3. Ensure correct position and location of levers by turning the fixing screws (refer to illustration on the lateral wall of the unit)



- 4. Insert unit in the base until stop is reached. Marking "TOP" must be at the top!
- 5. Tighten fixing screws alternately
- 6. Check regulating unit (seat or slipper value): See if
 - it is correctly installed (observe direction of flow indicated on the valve body)
 - the slipper travels in the correct angular range (note position indicators)
 - the hand lever is disengaged

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

7. Note with underfloor and ceiling heating systems:

The limit thermostat must be set to the correct value. During the functional test, the flow temperature may not exceed the maximum permissible level (usually 55 °C). If it does, proceed immediately as follows:

- Either close the valve manually, or

- Switch off the pump, or
- Close the pump isolating valve
- 8. Switch on power supply. The display must show something (e.g. time of day). If not, the reason may be one of the following:
 - No mains voltage present

 - Main fuse defect
 Main switch not set to ON

General information about operation

- · Setting elements:
 - Heating curve
 - Setting knob
 - Display; one operating line is assigned to each setting
 - Buttons for selecting and readjusting the values:
 - Selecting the next operating line below
 - Selecting the next operating line above
 - Decreasing the displayed value
 - Lincreasing the displayed value
- · Adopting a setting value:
- The setting value is adopted by selecting the next operating line (or: Press Info button or one of the operating mode buttons)
- Entering ---- or --:--:
- Press or until the required display appears
- Block jump function:
- To select a single operating line quickly, two button combinations can be used:
- Press \bigtriangledown and $\stackrel{\bullet}{\triangleright}$ for selecting the next line block above
- Press \bigtriangledown and $\overline{\lhd}$ for selecting the next line block below

Building Technologies

74 319 0620 0 a

21/152

17.04.2008

Setting procedure

- 1. Only with analog adjustment of heating curve: Adjust the bar in agreement with the planning documentation or according to local practice
- Make settings on operating lines 1...41 (enduser) 2.
- Make the relevant settings in the following parameter list. All functions and operating lines 3. required for the selected plant type will be activated and can be set. All operating lines that are not required are locked
- 4. Enter the values set in the table!
- 5. If required, set the service functions
- 6. Carry out the final work (locking of settings, etc.)

Commissioning and functional check

- Specific operating lines for the functional check:
 - 161 = simulation of outside temperature
 162 = relay test

 - 163 = sensor test
 - 164 = test of H-contacts
- To accomplish its functions, the RVL479 must always be connected (via the data bus LPB) to a partner unit (RVL470, RVL471, RVL472, RVL480, RVL481, RVL482). The partner unit must be located in the same segment. Its device must be one digit lower than the segment number. For example:

Controller type	Segment number	Device number
RVL479	3	2
RVL481	3	1

- Without partner unit, the RVL479 can be operated though. Its functions are passive, however. Error code 142 indicates that as a fault.
- If \triangle appears on the display: Interrogate operating line 50 to pinpoint error

74 319 0620 0 a

17.04.2008

22/152

en





11

- Setting knob for readjustment of room temperature Fixing screw with sealing facility
- 12 13

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

23/152

en

Connection diagrams

- A6 B1
- Room unit Flow temperature sensor B5
- B7 B9
- Flow temperature sensor Room temperature sensor Return temperature sensor Outside sensor Data bus (Local Process Bus) Heating circuit pump Controller RVL479 Beamte sentral execution mod LPB
- M1 N1 S1 S2 Y1
- Remote control operating mode Remote control flow temperature setpoint Actuator of heating circuit

Basic connections on the low voltage side





Basic connections on the mains voltage side



17.04.2008

Building Technologies	74 319 0620 0 a	
-----------------------	-----------------	--

Settings

Settings on the "Enduser level"

Press	\bigtriangledown	or 🛆	thus	activating	the	"Enduser"	level.
	_						

Line	Function, display	Factory setting (Range)	Setting	Explanations, notes and tips
1	Setpoint for NORMAL heating	20.0 °C (035)	°C	
2	Setpoint for REDUCED heating	14.0 °C (035)	°C	
3	Setpoint for holi- days mode / frost protection	10.0 °C (035)	°C	
4	Weekday (for heat- ing program)	1-7 (17)		1 = Monday 2 = Tuesday 1-7 = all days
5	1st heating period, start of NORMAL heating	06:00 (00:0024:00)		
6	1st heating period, start of REDUCED heating	22:00 (00:0024:00)		
7	2nd heating period, start of NORMAL heating	: (00:0024:00)		Switching program for heating
8	2nd heating period, start of REDUCED heating	: (00:0024:00)		: = period inactive
9	3rd heating period, start of NORMAL heating	: (00:0024:00)		
10	3rd heating period, start of REDUCED heating	: (00:0024:00)		

Building Technologies

74 319 0620 0 a

25/152

17.04.2008

n

11	Holidays period	- (1 0)		
12	Date of first day of holiday	(16) (01.01 31.12)		Day.Month
13	Date of last day of holiday	 (01.01 31.12)		Day.Month
14	Heating curve, flow setpoint at 15 °C outside temperature	30 °C (2070)	°C	These operating lines are only active if digital adjustment of the
15	Heating curve, flow setpoint at –5 °C outside temperature	60 °C (20120)	°C	selected (refer to entry made on operating line 73)
38	Time of day	00:0023:59		Hours:Minutes
39	Weekday	Display funct	ion	1 = Monday 2 = Tuesday 7 = Sunday
40	Date	(01.01 31.12)		Day.Month (e.g. 02.12 for 2. Dec.)
41	Year	(19952094)		
50	Faults	Display funct Display example for i nected plants: <u>50</u> <u>10</u> Prog <u>10</u> 10 = error code 2 = segment number 03 = unit number(LPI	ion ntercon- 2.03 sr (LPB) 3)	 10 = fault outside sensor 30 = fault flow temperature sensor 40 = fault return temperature sensor (primary circuit) 42 = fault return temperature sensor (secondary circuit) 60 = fault room temperature sensor 61 = fault room unit 62 = wrong room unit con- nected 81 = short-circuit on data bus 82 = same bus address used several times 100 = two clock time masters on
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0 a	1	17.04.2008 26/152

en

the data bus	1
120 = flow alarm	
140 = wrong controller address	
(LPB)	
142 = no partner unit on the	
data bus (LPB)	01
	the data bus 120 = flow alarm 140 = wrong controller address (LPB) 142 = no partner unit on the data bus (LPB)

Settings on the "Heating engineer's" level

Press \bigtriangledown and \bigtriangleup simultaneously for 3 seconds, thus activating the "Heating engineer's" level for displaying the plant type and for setting the plant-related variables.

Plant type

Operating line 51 displays the ready selected plant type 1. All required functions are activated and the associated operating lines will show up:



51 Plant type 1 **Display function**





Building Technologies

74 319 0620 0 a

Line	Function, display	Factory setting (Range)	Setting	Explanations, notes and tips
Block	"Space heating"			
61	Heating limit for NORMAL heating (ECO day)	17.0 °C (/ –5.0+25.0)	S°C	Setting = function disabled
62	Heating limit for REDUCED heating (ECO night)	5.0 °C (/ -5.0+25.0)	°C	Setting = function disabled
63	Building time con- stant	20 h (050)	h	Light = 10 h Medium = 25 h Heavy = 50 h
64	Quick setback	1 (0 / 1)		0 = no quick setback 1 = quick setback
65	Room temperature source	A (0 / 1 / 2 / 3 / A)		 0 = no room temperature sensor present 1 = room unit at terminal A6 2 = room temperature sensor aterminal B5 3 = mean value of the two unit at terminals A6 and B5 A = automatic selection
66	Type of optimization	0 (0 / 1)		0 = optimization with room model 1 = optimization with room temperature sensor / room unit (setting 0 only allows optimum start control)
67	Maximum heating- up time	00:00 h (00:0042:00)	h	Maximum forward shift for switching on before start of occupancy Setting 00:00 = optimization of switching on disabled

en

68	Maximum optimum shutdown	0:00 h (0:006:00)	h	Maximum forward shift for switching off before end of occupancy setting 0:00 = optimization of switching off disabled	
69	Maximum limitation of room temperature	°C (/ 0…35)	°C	Setting = limitation disabled Only with room temperature sensor / room unit	e
70	Effect of room tem- perature	4 (020)		Compensation factor for effect of room temperature Function possible only with room unit / room temperature sensor	
71	Boost of room tem- perature setpoint with boost heating	5 °C (020)	°C		
72	Parallel shift of heating curve	0.0 °C (–4.5…+4.5)	°C	Value in °C room temperature (remote setting via data bus)	
73	Type of heating curve adjustment	0(02)		 0 = analog adjustment 1 = digital adjustment on the controller and via bus 2 = digital adjustment via bus only 	

Block "Three-position actuator for heating circuit"

81	Maximum limitation	°C		Setting = function disabled
	of flow temperature	(/ 0140)	°C	(e.g. for floor heating 55 °C)
82	Minimum limitation	°C		Setting = function disabled
	of flow temperature	(/ 0140)	°C	
83	Maximum increase	°C/h		Setting = function disabled
	rate of flow tem-	(/ 1600)	°C/h	(function prevents cracking
	perature			noise in piping)
84	Excess temperature	10 °C		For use in interconnected plants
	mixing valve	(050)	°C	(setpoint elevation for primary
				controller)
85	Actuator running	120 s		
	time	(30873)	S	
Building Technologies		74 319 0620 0 a	1	17.04.2008 29/152

86	P-band of control	32.0 °C		
	(Xp)	(1.0100.0)	°C	
87	Integral action time	120 s		
	of control (Tn)	(10873)	S	

en

Block "Setpoint of return temperature limitation"

101 Sim	ulation of out-	°C		Setting = function disabled
side	temperature	(/ 0140)	°C	

Block "Service functions and general settings"

161	Simulation of out-	°C		Simulation will automatically be
	side temperature	(/50+50)	°C	terminated after 30 min
				= no simulation
162	Relay test	0		0 = normal operation
	-	(04)		1 = all contacts open
				2 = heating circuit valve OPENS Y1
				3 = heating circuit valve CLOSES Y2
				4 = heating circuit pump / circu- lating pump ON M1
				To terminate the relay test:
				Select next line, or automatically
				after 30 minutes
163	Sensor test	Display funct	ion	0 = outside sensor B9
	SET = setpoint or			1 = flow sensor B1
	limit value			2 = room sensor at terminal B5
	ACTUAL = actual value			3 = room unit sensor at terminal A6
	DDD = short-circuit			4 = return sensor B7
	= interruption			
164	Test of H-contacts	Display funct	ion	H1 = overriding the operation
	DDD = contact is			mode
	closed			H2 = manually generated heat
	= contact is			demand
	open			

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

165	Flow temperature setpoint	Display function		Current setpoint according to the composite outside tempera- ture, heating curve, setting knob position and setting on operat- ing line 72		
166	Resulting heating curve	Display function		Resulting s of setting k line 72 <i>Left</i> : Flow outside ter <i>Right</i> : Flov outside ter	setpoint incl. position nob and setting on setpoint at 15 °C nperature v setpoint at –5 °C nperature	en
167	Outside tempera- ture for frost protec- tion for the plant	2.0 °C (/ 025)	°C	Setting	= function disabled	
168	Flow temperature setpoint for frost protection for the plant	15 °C (0…140)	°C			
169	Device number	0 (016)		Bus	For addressing the partner unit, refer to	
170	Segment number	0 (014)		address	missioning and functional check"	
171	Flow alarm	: h (: / 1:0010:00)	h	Period of ti flow tempe terminal B limits Setting:-	me during which the erature (sensor at 1) may lie outside the - = function disabled	
172	Operating mode when linking termi-	0		0 = 0 P		-
	nals H1–M	(00)		$1 = \alpha \alpha \alpha$	EDUCED	-
				3 = 🌣 N	ORMAL	
173	Amplification of locking signal	100 % (0200)	%	Response	to locking signals	
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0 a	1	17.04.2008	31/152	2

174	Pump overrun time	6 min (040)	min	
175	Pump kick	0 (0 / 1)		0 = no periodic pump run 1 = weekly pump run active
176	Changeover winter-/ summertime	25.03 (01.01 31.12)		Setting: Earliest possible changeover time
177	Changeover sum- mer-/ wintertime	25.10 (01.01 31.12)		Setting: Earliest possible changeover time
178	Clock operation	0 (03)		 0 = autonomous clock in the controller 1 = time from bus; clock (slave) with no remote setting 2 = time from bus; clock (slave) with remote setting 3 = time from bus; central clock (master)
179	Bus supply	A (0 / A)		0 = no bus supply through the controller A = bus supply through the controller
180	Outside tempera- ture source	A (A / 00.0114.16)		When from data bus: Enter segment and device number of source, or enter A, in which case the source is automatically ascer- tained

Block "Contact H2"

en

184	Function when terminals H2–M are linked	0 (0 / 1)		 0 = heat demand signal to heat source 1 = heat demand signal to heating circuit
-----	---	--------------	--	--

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Block " Contact H2 and general displays"

185	Effect when connec- tion terminals H2–M are linked	0 (0 / 1)		0 = constant 1 = minimum	
186	Demand for heat when connection terminals H2–M are linked	70 °C (0…140)	°C		en
194	Hours run meter	Display funct	tion	Operating hours of controller	
195	Controller's soft- ware version	Display funct	tion		
196	Identification code of room unit	Display funct	tion		

Final work

- 1. If settings have been entered in these instructions: Keep instructions in a safe place
- 2. Make entries in the Operating Instructions:
- Setting choice of heating curve on page 13

 Heating engineer's name and address on page 31
 Keep Operating Instructions inside the controller
- 4. Seal the transparent cover, if required

74 319 0620 0 a

17.04.2008

fr Français

Montage et mise en service du régulateur de chauffage

Ne pas jeter les instructions, mais les conserver avec l'appareil!

Montage

fr

Choix du lieu de montage

- Dans un local sec, par exemple dans la chaufferie.
- Possibilités de montage :
 - Dans une armoire électrique, sur la paroi intérieure ou sur un rail oméga
 - Sur un tableau de commande,
 - En façade d'armoire électrique
- Sur le plan oblique d'un pupitre de commande
- Température ambiante admissible : 0...50 °C

Installation électrique

- Respecter les prescriptions locales pour les installations électriques
- L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée
- Le câble doit être muni d'un arrêtoir
- Les lignes de connexion entre régulateur et appareil de réglage, ainsi qu'entre régulateur et pompe conduisent la tension secteur
- Ne pas poser en parallèle les câbles de sonde et les câbles sous tension secteur (par ex. alimentation de pompe) (classe de protection II EN 60730!)
- Un appareil défectueux ou visiblement endommagé doit être immédiatement mis hors tension et remplacé

Longueurs de câble admissibles

• Pour tous les contacts externes et sondes:

Câble Cu de Ø 0,6 mm	max. 20 m
Câble Cu de 1,0 mm ²	max. 80 m
Câble Cu de 1,5 mm ²	max. 120 m

Building Technologies

74 319 0620 0 a

34/152

17.04.2008

• Pour appareils d'ambiance: Câble Cu de 0,25 mm²

Câble Cu à partir de 0,5 mm²

max. 25 m max. 50 m

 Pour le bus de données: 0,75...2,5 mm²

selon indications des fiches produit N2030 et N2032

17.04.2008

Montage et câblage du socle

Montage mural

- 1. Retirer le socle de l'appareil
- 2. Positionner le socle sur le mur, le repère "TOP " devant être en haut.
- 3. Marquer les trous de fixation
- 4. Percer les trous
- 5. Si nécessaire, percer les ouvertures du socle pour les raccords de câbles
- 6. Visser le socle
- 7. Câbler les bornes de raccordement dans le socle

Montage sur rail oméga

- 1. Fixer le rail oméga
- 2. Retirer le socle de l'appareil
- 3. Si nécessaire, percer les ouvertures du socle pour les raccords de câbles
- 4. Monter le socle, le repère " TOP " devant être en haut.
- 5. Si nécessaire, fixer le socle (selon le type de rail).
- 6. Câbler les bornes de raccordement dans le socle

Montage frontal

- Découpe nécessaire : 138 × 138 mm
- Epaisseur maximale: 3 mm
- 1. Retirer le socle de l'appareil
- 2. Si nécessaire, percer les ouvertures du socle pour les raccords de câbles
- 3. Engager le socle dans la découpe, par derrière, jusqu'à ce qu'il soit en butée, le repère "TOP" devant être en haut.
- 4. Glisser les étriers latéraux derrière la plaque de façade (voir figure)
- 5. Câbler les bornes de raccordement dans le socle. Choisir les longueurs de câble de façon qu'il reste suffisamment de place pour l'ouverture de la porte de l'armoire.

Building Technologies

74 319 0620 0 a



Placer correctement les étriers de serrage - ils ne doivent pas dépasser de la découpe

Incorrect

Correct

Mise en service

Contrôles préparatoires

- 1. NE PAS ENCORE mettre sous tension
- 2. Vérifier le câblage à l'aide du schéma de l'installation
- 3. Assurer un positionnement correct des leviers basculants à l'aide des vis de fixation. Représentation sur le côté de l'appareil :



- 4. Engager l'appareil dans le socle jusqu'à ce qu'il soit en butée, le repère "TOP" devant être en haut.
- 5. Serrer alternativement les deux vis de fixation.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008
- 6. Contrôle de l'organe de réglage (vanne de mélange ou à secteur); vérifier :
 - qu'il est bien monté (respecter le sens du débit)
 - que le segment tourne dans la plage correcte (respecter l'affichage de position)
 - que le réglage manuel n'est plus actif
- 7. Attention dans le cas des chauffages par le sol ou par le plafond. Le thermostat doit être réglé correctement. La température de départ ne doit pas dépasser la valeur maximale admissible pendant le contrôle de fonctionnement (en général 55°C) ; sinon il faut immédiatement prendre l'une de ces mesures :
 - fermer manuellement la vanne mélangeuse ou à secteur
 - arrêter la pompe
 - fermer la vanne d'arrêt de la pompe
- 8. Mettre sous tension. Une indication doit apparaître sur l'affichage (l'heure, par exemple). Si ce n'est pas le cas, causes probables :
 - Pas de tension secteur
 - Fusible principal défectueux
 - L'interrupteur principal n'est pas sur MARCHE

Points fondamentaux pour la commande

- Eléments de réglage :
 - Courbe de chauffe
 - Bouton de réglage
 - Afficheur une ligne de commande par réglage
 - Touches de sélection et d'édition des valeurs à régler:
 - ✓ sélectionne la ligne suivante
 - sélectionne la ligne précédente
 - réduit la valeur affichée
 - augmente la valeur affichée
- Confirmation de la valeur réglée :
- La valeur réglée est confirmée lorsqu'on choisit la ligne de commande suivante (ou que l'on appuie sur la touche INFO ou sur une touche de régime).

• Fonction "Saut de bloc" :

Building Technologies

74 319 0620 0 a

37/152

17.04.2008

Pour sélectionner rapidement une ligne de commande, on peut utiliser une combinaison de 2 touches :

Touches 🗢 et 🥌 : sélection du bloc de lignes suivant

Touches 🗢 et 🍎 : sélection du bloc de lignes précédent

Procédure de réglage

- 1. Réglage analogique de la courbe de chauffe seulement : régler le curseur selon les indications d'ingénierie ou la pratique locale.
- 2. Procéder aux réglages sur les lignes de commande 1 à 41 (" utilisateur final ")
- Effectuer les réglages nécessaires dans les tableaux ci-après. Toutes les fonctions et lignes de commande nécessaires pour le type d'installation défini sont actives et réglables. Les lignes superflues sont inaccessibles.
- 4. Inscrire les valeurs réglées dans le tableau.
- 5. Régler si nécessaire les fonctions de service
- 6. Effectuer les dernières opérations.

Mise en service et contrôle de fonctionnement

- Lignes de commande réservées au contrôle de fonctionnement :
 - 161 = simulation de la température extérieure
 - 162 = test des relais
 - 163 = test des sondes
 - 164 = test des contacts H
- Le RVL479 doit être obligatoirement combiné via le bus de données à un partenaire (RVL470, RVL471, RVL472, RVL480, RVL481, RVL482) du même segment et dont le numéro le précède de 1.

Exemple:

Régulateur	Numéro de segment	Numéro d'appareil
RVL479	3	2
RVL481	3	1

- Le RVL479 peut être exploité sans partenaire, mais ses fonctions restent passives. Ce mode de fonctionnement est signalé par le code d'erreur 142.
- Si 4 s'affiche: interroger la ligne de commande 50 pour localiser l'anomalie.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008





fr

Touche d'ouverture de la vanne en régime manuel Touche de régime manuel 5 6 LED pour: Régime manuel Ouverture de la vanne 7 Fermeture de la vanne Fonctionnement de la pompe
 Ceillet pour le plombage du couvercle
 Touche d'information pour l'affichage des valeurs mesurées 8 9 Réglage de la consigne de température de départ par -5 °C extérieur Réglage de la consigne de température de départ par 15 °C extérieur Bouton de correction de la température ambiante 10 11 12 Vis de fixation, avec possibilité de plombage 13 **Building Technologies** 74 319 0620 0 a 17.04.2008 39/152

Schémas de raccordement

- Appareil d'ambiance
- Sonde de départ Sonde d'ambiance
- Sonde de retour
- A6 B1 B5 B7 B9 LPB Sonde extérieure Bus de données

fr

- M1 N1 S1 S2 Y1

- Pompe de chauffage Régulateur RVL479 Commande à distance du régime Commande à distance de la consigne de départ Servomoteur du circuit de chauffe

Raccordements de principe côté basse tension



Raccordements de principe côté tension secteur



Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Réglage

Réglages au niveau " Utilisateur final"

Ligne	Fonction, affichage	Réglage usine (plage)	Entrée	Commentaires, indications, conseils	
1	Consigne pour régime CONFORT	20.0 °C (035)	°C		
2	Consigne pour régime REDUIT	14.0 °C (035)	°C		
3	Consigne pour régime vacan- ces/antigel	10.0 °C (035)	°C		
4	Jour (pour pro- gramme de chauffe)	1-7 (17)		1 = lundi 2 = mardi, etc. 1-7 = semaine entière	
5	1ère phase de chauffage, début du régime CONFORT	06:00 (00:0024:00)			
6	1ère phase de chauffage, fin du régime CONFORT	22:00 (00:0024:00)			
7	2ème phase de chauffage, début du régime CONFORT	: (00:0024:00)		Programme d'enclenchement pour circuit de chauffe : = phase inactive	
8	2ème phase de chauffage, fin du régime CONFORT	: (00:0024:00)			
9	3ème phase de chauffage, début du régime CONFORT	: (00:0024:00)			
10	3ème phase de chauffage, fin du régime CONFORT	: (00:0024:00)			
11	Période de vacances	- (18)			

12	Date du premier			Jour.mois		
13	Date du dernier jour de vacances	(01.01 31.12) (01.01 31.12)		Jour.mois		
14	Courbe de chauffe, consigne de départ par 15 °C ext.	30 °C (2070)	°C	Ces lignes ne sont actives que		
15	Courbe de chauffe, consigne de départ par –5 °C ext.	60 °C (20120)	°C	(cf. entrée à la ligne 73)		
38	Heure	00:0023:59		Heures:minutes		
39	Jour	Fonction d'aff	ichage	1 = lundi 2 = mardi etc.		
40	Date	(01.01 31.12)		Jour.mois (par exemple 02.12. pour le 2 décembre)		
41	Année	(19952094)				
50	Défauts	Fonction d'aff Exemple d'affichag installations combin 500 100 Prog 100 10 = Code de déra 2 = Numéro de se (adresse du b nées) 03 = Numéro d'app (adresse du b données)	ichage le dans des <u>nées :</u> 	 10 = Défaut sonde extérieure 30 = Défaut sonde de départ 40 = Défaut sonde de retour 60 = Défaut sonde d'ambiance 61 = Défaut appareil d'ambi- ance 62 = Appareil d'ambiance incorrect 81 = Court-circuit sur le bus de données (LPB) 82 = Adresse utilisée plusieurs fois 100 = Deux horloges maître sur le bus (bus local) 120 = Alarme de départ 140 = Adresse régulateur non autorisée 142 = Pas de partenaire sur le bus 		

fr

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Réglages au niveau " Chauffagiste"

Appuyer 3 secondes simultanément sur les touches \bigtriangledown et \bigtriangleup . Ceci active le niveau "Chauffagiste" pour l'affichage du type d'installation et des grandeurs spécifiques à l'installation.

Type d'installation

Le type d'installation 1 s'affiche en ligne 51. Toutes les fonctions nécessaires sont actives, et les fonctions superflues inhibées:



fr

51 Type d'installation	Fonction d'affichage	1
------------------------	----------------------	---

Type d'installation 1 : Régulation sur vanne mélangeuse:



Building Technologies

74 319 0620 0 a

43/152

17.04.2008

Ligne	Fonction, affichage	Réglage usine (plage)	Entrée	Commentaires, indications, conseils	
Chauffage ambiant					
61	Température de non chauffage (ECO jour)	17.0 °C (/ -5.0+25.0)	°C	Entrée = fonction inactive	
62	Température de non chauffage (ECO nuit)	5.0 °C (/ –5.0…+25.0)	°C	Entrée = fonction inactive	
63	Constante de temps du bâtiment	20 h (050)	h	facile = 10 h moyenne = 25 h difficile = 50 h	
64	Réduction rapide	1 (0 / 1)		0 = Pas de réduction rapide 1 = Réduction rapide	
65	Détection de la température am- biante	A (0 / 1 / 2 / 3 / A)		 0 = Pas de sonde d'ambiance 1 = Appareil d'ambiance à la borne A6 2 = Sonde d'ambiance à la borne B5 3 = Valeur moyenne des deux appareils aux bornes A6 et B5 A = Sélection automatique 	
66	Type d'optimisation	0 (0 / 1)		 0 = Optimisation avec modèle d'ambiance 1 = Optimisation avec appareil / sonde d'ambiance (le paramètre 0 n'autorise qu'une optimisation à l'enclen- chement) 	
67	Temps de mise en régime maximal	00:00 h (00:0042:00)	h	Avance max. de l'enclenche- ment avant le début de la pé- riode d'occupation Entrée 00 :00 = pas d'optimisa- tion à l'enclenchement	
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0 a	1	17.04.2008 44/15	

fr

68	Arrêt anticipé maximal	0:00 h (0:006:00)	h	Avance max. de la coupure avant la fin de la période d'oc- cupation. Entrée 0 :00 = pas d'optimisa- tion de la coupure
69	Limitation maximale de la température ambiante	°C (/ 035)	°C	Entrée = limitation inactive Cette fonction nécessite une sonde ou un appareil d'am- biance
70	Influence de la température am- biante	4 (020)		Facteur d'amplification pour l'influence de la température ambiante Cette fonction nécessite une sonde ou un appareil d'am- biance
71	Surélévation de la consigne d'am- biance pour la mise en température accélérée	5 °C (020)	℃	
72	Décalage parallèle de la courbe de chauffe	0.0 °C (-4.5+4.5)	°C	Valeur en °C de température ambiante
73	Type de réglage de la courbe de chauffe	0 (02)		 0 = Réglage analogique 1 = Réglage numérique sur le régulateur et via le bus 2 = Réglage numérique via le bus uniquement

Servomoteur 3 points pour circuit de chauffe

81	Limitation maximale de la température de départ	°C (/ 0…140)	°C	= fonction inactive Ce n'est pas une fonction de sécurité
82	Limitation minimale de la température de départ	°C (/ 0…140)	°C	= fonction inactive

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

83	Limitation maximale de l'augmentation de la température de départ	°C/h (/ 1600)	°C/h	= fonction inactive (prévention des nuisances sonores)
84	Surélévation de la température de départ (vanne mélangeuse)	10 °C (050)	°C	Surélévation de la consigne du pré-régulateur dans les installa- tions combinées
85	Temps de marche du servomoteur	120 s (30…873)	S	
86	Plage P de la régu- lation (Xp)	32.0 °C (1.0100.0)	°C	
87	Temps d'intégration de la régulation (Tn)	120 s (10…873)	S	

Consigne de limitation de la température de retour

101	Consigne de limita-	°C	ŝ	= fonction inactive
	ture de retour	(/ 0140)	·U	
	Valeur constante			

Fonctions de service et réglages généraux

161	Simulation de la température exté- rieure	°C (/ −50+50)	°C	La simulation s'achève automa- tiquement au bout de 30 minutes = aucune simulation
162	Test des relais	0 (04)		 0 = Fonctionnement normal 1 = Tous les contacts sont ouverts 2 = Vanne mélangeuse ouverte Y1 3 = Vanne mélangeuse fermée Y2 4 = Pompe de chauffage/de circulation enclenchée M1 <i>Fin du test des relais :</i> sélec- tionner la ligne suivante ou attendre 30 min.

Building Technologies

fr

74 319 0620 0 a

17.04.2008

163	Test des sondes SET =consigne ou limite ACTUAL = valeur réelle DDD = court-circuit ••• = coupure	Fonction d'affic	hage	0 = Sonde extérieure B9 1 = Sonde de départ B1 2 = Sonde d'ambiance B5 3 = Sonde d'appareil d'ambiance A6 4 = Sonde de retour B7	
164	Test des contacts H DDD = contact fermé = contact ouvert	Fonction d'affic	hage	H1 = Forçage du régime H2 = Demande calorifique générée manuellement	fr
165	Consigne de tempé- rature de départ	Fonction d'affic	hage	Consigne instantanée résultant de la température extérieure mélangée, de la courbe de chauffe, du bouton de réglage et du paramètre de la ligne de commande 72	
166	Courbe de chauffe résultante	Fonction d'affichage		Consigne résultante entre au- tres de la position du bouton et du réglage à la ligne 72 <i>A gauche :</i> consigne de départ par 15 °C de température ext. <i>A droite :</i> consigne de départ par –5 °C de température exté- rieure	
167	Température exté- rieure pour protec- tion antigel de l'installation	2.0 °C (/ 025)	°C	Entrée = aucune protection antigel	
168	Consigne de tempé- rature de départ pour protection antigel de l'installation	15 °C (0…140)	°C	Pour l'adressage du partenaire, cf. Chapitre "Mise en service et contrôle du fonctionnement"	

Building Technologies

74 319 0620 0 a

47/152

17.04.2008

	169	Numéro d'appareil	0			Adressage du parte-
-	470		(010)		Adresse	
	170	Numero de segment	0		de bus	wise en service et
			(014)			contrôle de fonction-
						nement"
	171	Alarme de départ	: h		Période	pendant laquelle la
			(: / 1:0010:00)	h	tempéra	ture de départ (sonde à
					la borne	B1) peut rester en
					dehors c	les valeurs limites.
					= foi	nction inactive
Ī		Régime en cas de	0		0 = 🗇	PROTECTION
		court-circuit des	(03)		1 = Aut	o∰ AUTO
		bornes H1-M			2 = 🔇	REDUIT
					3= 🌣	CONFORT
	173	Amplification du	100 %		Réaction	i aux signaux de
		signal de blocage	(0200)	%	blocage	
	174	Temporisation des	6 min			
		pompes	(040)	min		
	175	Relance des	0		0 = aucu	ine relance périodique
		pompes	(0 / 1)		1 = relar	nce hebdomadaire
	176	Commutation	25.03		Réglage	: 1 ^{ère} date de commuta-
		hiver/été	(01.01 31.12)		tion poss	sible
	177	Commutation	25.10		Réglage	: 1 ^{ere} date de commuta-
		été/hiver	(01.01 31.12)		tion poss	sible
	178	Régimes de	0		0 = Horle	oge autonome dans le
		l'horloge	(03)		régu	lateur
		_			1 = Heu	re à partir du bus, hor-
					loge	(esclave) sans réglage
					à dis	tance
					2 = Heu	re à partir du bus (es-
					clave	e) avec réglage à dis-
					tanc	8
					3 = Heur	- re à partir du régulateur
					(horl	oge maître)

Building Technologies

fr

74 319 0620 0 a

17.04.2008

179	Alimentation du bus	A (0 / A)	 0 = Pas d'alimentation du bus par le régulateur A = Alimentation du bus par le régulateur
180	Localisation de la sonde de tempéra- ture extérieure	A (A / 00.0114.16)	 Si connexion au bus : Entrer le numéro de segment et d'appareil du fournisseur ou entrer A pour la détermination automatique du fournisseur

Contact H2

184	Fonction en cas de court-circuit des bornes H2–M	0 (0 / 1)	 0 = Signalisation de la demande calorifique à la chaudière 1 = Signalisation de la demande calorifique au circuit de
1			chauffage

Contact H2 et informations générales

185	Effet en cas de court-circuit des bornes H2–M	0 (0 / 1)		0 = Constante 1 = Minimale
186	Demande de tem- pérature en cas de court-circuit des bornes H2–M	70 °C (0…140)	°C	
194	Compteur d'heures de fonctionnement	Fonction d'affichage		Heures de fonctionnement du régulateur
195	Version du logiciel du régulateur	Fonction d'affic	hage	
196	Code d'identification de l'appareil d'am- biance	Fonction d'affic	hage	

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Opérations finales

- 1. Inscrivez vos réglages dans cette brochure et conservez cette dernière dans un endroit approprié.
- 2. Informations à consigner :
 - Type de réglage de la courbe de chauffe page 13Nom et adresse du chauffagiste page 31
- 3. Insérer le mode d'emploi dans le capot de l'appareil.
- 4. Au besoin, bloquer le couvercle par un fil de plombage.

fr

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

nl Nederlands

Montage en inbedrijfstelling verwarmingsregelaar

Gelieve de instructies niet weg te werpen maar ze bij het toestel te bewaren!

Montage

Bepalen van de montageplaats

- In een droge ruimte, b.v. in het ketelhuis
- Inbouwmogelijkheden:
 - in de schakelkast, tegen de wand of op een bevestigingsrail
 - in een regelpaneel
 - in het front van een regelpaneel
 - in het schuine frontvlak van een lessenaarpaneel
- De toelaatbare omgevingstemperatuur is 0...50 °C

Elektrische installatie

- Rekening houden met de plaatselijke voorschriften voor elektrische installaties
- De elektrische installatie moet door een erkend installateur worden uitgevoerd.
- De trekontlasting van de kabels moet gegarandeerd zijn
- De verbindingsleidingen tussen de regelaar en het corrigerend orgaan en tussen de regelaar en de pomp voeren netspanning
- De opnemerleidingen mogen niet parallel met netleidingen (b.v. de voeding van de pomp(en)) worden gelegd (veiligheidsklasse II EN 60730!)
- · Een defect of zichtbaar beschadigd apparaat moet onmiddellijk van de voeding worden losgekoppeld en worden vervangen.

Toelaatbare leidinglengten

 Voor alle opnemers: 	
Cu-kabel 0,6 mm Ø	max. 20 m
Cu-kabel 1,0 mm ²	max. 80 m
Cu-kabel 1,5 mm ²	max. 120 m

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

• Voor ruimte-apparaten: Cu-kabel 0,25 mm²

max. 25 m max. 50 m

Cu-kabel vanaf 0,5 mm² • Voor de data-bus: bij centrale voeding 0,75...2,5 mm² bij decentrale voeding 1,5 mm²

volgens de gegevens van Siemens (apparatenbladen N2030 en N2032)

Monteren en bedraden van de sokkel

Wandmontage

- 1. De sokkel van het apparaat verwijderen
- De sokkel tegen de wand houden. De aanduiding "TOP" moet naar boven gericht zijn! 2.
- De bevestigingsgaten aftekenen 3.
- 4. Gaten boren
- 5. Indien nodig, de openingen in de sokkel voor de kabelwartels uitbreken
- 6. De sokkel vastschroeven, let op vlakke montage!
- De aansluitklemmen bedraden 7.

Railmontage

- De bevestigingsrail bevestigen 1.
- 2. De sokkel van het apparaat verwijderen
- Indien nodig, de openingen in de sokkel voor de kabelwartels uitbreken De sokkel plaatsen. De aanduiding "TOP" moet naar boven gericht zijn! 3.
- 4
- Indien nodig, de sokkel vastschroeven (afhankelijk van railtype) 5.
- 6. De aansluitklemmen bedraden

Frontmontage

- Benodigde uitsparing: 138 x 138 mm
- Maximale dikte: 3 mm
- 1. De sokkel van het apparaat verwijderen
- Indien nodig, de openingen in de sokkel voor de kabelwartels uitbreken 2.
- De sokkel van achteren tot aan de aanslag in de frontuitsparing steken. 3.
- De aanduiding "TOP" moet naar boven gericht zijn!
- 4. De zijdelingse klembeugels achter de frontplaat drukken (zie afbeelding)
- De aansluitklemmen bedraden. De kabellengten moeten zodanig worden gekozen, dat voor 5. het openen van de schakelkastdeur voldoende speelruimte overblijft

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

52/152

nl



De bevestigingsbeugels juist plaatsen – ze mogen niet uitsteken in de uitsparing!

17.04.2008

Inbedrijfstelling

Voorafgaande controles

- 1. De bedrijfsspanning NOG NIET inschakelen
- 2. De bedrading controleren aan de hand van het installatieschema
- 3. De juiste plaats en stand van de nokjes met behulp van de bevestigingsschroeven positioneren. Weergave aan de zijwand van het apparaat:



- 4. Het apparaat tot aan de aanslag in de sokkel steken. De aanduiding "TOP" moet naar boven zijn gericht!
- 5. De twee bevestigingsschroeven **afwisselend** aandraaien
- 6. Controle van het corrigerend orgaan (mengkraan c.q. afsluiter): controleren
 - of deze goed ingebouwd is (let op de stromingsrichting)
 - of het segment in het juiste bereik draait (standaanwijzing controleren)
 of de handinstelling buiten werking is

Building Technologies

74 319 0620 0 a

- Attentie bij vloer- en plafondverwarmingen: de maximaalthermostaat moet correct zijn ingesteld. Tijdens de functiecontrole mag de aanvoertemperatuur de maximaal toelaatbare waarde (in het algemeen 55 °C) niet overschrijden, anders dient onmiddellijk:
 de klep- of zone-afsluiter handmatig te worden gesloten
 - de pomp te worden uitgeschakeld
 - de afsluiter van de pomp te worden gesloten
- 8. Bedrijfsspanning inschakelen. Op de display dient een aanwijzing te verschijnen
 - (b.v. kloktijd). Als dit niet het geval is, zijn de mogelijke oorzaken:
 - geen netspanning
 - hoofdzekering defecthoofdschakelaar staat uit

Belangrijke punten voor de bediening

- Instelelementen
 - Stooklijn
 - Draaiknop
 - Display, elke instelling heeft een eigen bedienregel
 - Toetsen voor het kiezen en instellen van instelwaarden:
 - Selecteert de eerstvolgende bedienregel
 - Selecteert de vorige bedienregel
 - Verlaagt de weergegeven waarde
 - Verhoogt de weergegeven waarde
- Instelwaarde overnemen: De ingestelde waarde wordt met de keuze van de volgende bedienregel bevestigd
- (of door het indrukken van de INFO-toets of een bedrijfswijzetoets)
- Invoer van --.- c.q. --:--:
- De toets die of indrukken tot de gewenste weergave verschijnt.
- Functie: "overslaan van een blok"
- Om snel een bedienregel te selecteren, kunnen twee toetscombinaties worden gebruikt: De toetsen ven indrukken, om het eerstvolgende blok te selecteren De toetsen ven vindrukken, om het vorige blok te selecteren.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

54/152

nl

Werkwijze voor de instelling

- 1. De stooklijn instellen volgens de projectering of de lokale voorschriften
- 2. De instellingen invoeren op de bedienregels 1...41 ("Eindgebruiker")
- In de navolgende parameterlijst de betreffende instellingen uitvoeren. Alle voor het installatietype benodigde functies en bedienregels zijn geactiveerd en instelbaar; alle niet benodigde bedienregels zijn geblokkeerd
- 4. De ingestelde waarden noteren in de tabel!
- 5. De service-functies instellen
- 6. Afsluitende werkzaamheden uitvoeren.

Aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en functiecontrole

- Bedienregels voor functiecontrole:
 - 161 = Simulatie van de buitentemperatuur
 - 162 = Relaistest
 - 163 = Opnemertest
 - 164 = Test H-contacten
- De RVL479 moet voor juist functioneren verplicht (via de databus LPB) worden verbonden met een partnerapparaat (RVL470, RVL471, RVL472, RVL480, RVL481, RVL482). Het partnerapparaat moet zich in hetzelfde segment bevinden en dient als regelaaradres 1 nummer lager te hebben.

Voorbeeld:

Regelaar	Segmentnummer	Regelaarnummer
RVL479	3	2
RVL481	3	1

- Zonder partnerapparaat kan de RVL479 wel worden bediend;
- de functies blijven echter inactief. Dit wordt met foutcode 142 als storing aangegeven.
- Als er $\ensuremath{\widehat{\mathcal{A}}}$ op de display verschijnt: bedienregel 50 opvragen om de storing af te lezen.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008



Building Technologies

74 319 0620 0 a

Aansluitschema's

- Ruimtebedienapparaat Aanvoertemperatuuropnemer A6 B1
- B1 B5 B7 B9 LPB M1 N1
- Ruimtetemperatuuropnemer Retourtemperatuuropnemer Buitentemperatuuropnemer
- Databus
- Circulatiepomp Regelaar RVL479
- S1 S2 Y1 Externe bediening: bedrijfswijze (b.v. overwerktimer) Externe inschakeling constante / min. aanvoertemperatuur Servomotor verwarmingsgroep

Principiële aansluitingen voor laagspanningsgedeelte



Principiële aansluitingen voor netspanningsgedeelte



74 319 0620 0 a

17.04.2008

57/152

nl

Instellen

Instellingen op het niveau "Gebruiker"

Regel	Functie, Weergave	Default (Bereik)	Instelling	Toelichting, aanwijzingen, tips
1	Gew. waarde COMFORT bedrijf	20.0 °C (035)	°C	
2	Gew. waarde voor GEREDUCEERD	14.0 °C (0…35)	°C	
3	Gewenste waarde voor vakantie en vorstbeveiliging	10.0 °C (035)	°C	
4	Weekdag (voor verwarmings- programma)	1-7 (17)		1 = maandag 2 = dinsdag enz. 1-7 = hele week
5	1e verwarmings- periode, begin COMFORT bedrijf	06:00 (00:0024:00)		
6	1e verwarmings- periode, einde COMFORT bedrijf	22:00 (00:0024:00)		
7	2 ^e verwarmings- periode, begin COMFORT bedrijf	: (00:0024:00)		Klokprogramma verwarming
8	2e verwarmings- periode, einde COMFORT bedrijf	: (00:0024:00)		: = periode is inactief
9	3 ^e verwarmings- periode, begin COMFORT bedrijf	: (00:0024:00)		
10	3e verwarmings- periode, einde COMFORT bedrijf	: (00:0024:00)		

De toets
of
indrukken. Hierdoor wordt het niveau "Gebruiker" geactiveerd.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

11	Vakantieperiode	-			
12	Datum	(18)		dag. maand	
13	eerste vakantiedag Datum	(01.01 31.12)		dag. maand	
14	laatste vakantiedag Stooklijn	(01.01 31.12) 30 °C			
	aanvoertemp. bij 15 °C buitentemp.	(2070)	°C	De bedienregels 14 en 15 zijn alleen actief, wanneer digitale	
15	Stooklijn aanvoertemp. bij –5 °C buitentemp.	60 °C (20…120)	°C	stooklijn- instelling gekozen is (zie regel 73)	
38	Tijd	00:0023:59		uren:minuten	
39	Weekdag	Weergave)	1 = maandag 2 = dinsdag, enz.	r
40	Datum	(01.01 31.12)		dag.maand (b.v. 02.06 is 2 juni)	
41	Jaar	(19952094)			
50	Storingen	Weergave	r er) er	 10 = Storing buitenopnemer 30 = Storing aanvoeropnemer 40 = Storing retouropnemer 60 = Storing ruimteopnemer 61 = Storing ruimte-apparaat 62 = Verkeerd ruimte-apparaat 63 = Kortsluiting op databus (LPB) 82 = Hetzelfde adres meerdere keren gebruikt 100 = Twee klok-masters op de data-bus (LPB) 120 = Aanvoeralarm 140 = Ontoelaatbaar busadres 142 = Geen partnerapparaat op databus (LPB) 	
Building Technologies 74 319 0620 0 a 17.04.2008 59/152					-

Instelling op het niveau "Verwarmingsinstallateur"

Gedurende 3 seconden de toetsen ∇ en \triangle indrukken om het instelniveau "Installateur" te activeren voor de instelling van de specifieke installatiegrootheden.

Weergavefunctie

1

Installatietype

51

Op bedienregel 51 wordt het vast ingestelde installatietype 1 weergegeven. Alle noodzakelijke functies zijn geactiveerd alsmede de benodigde bedienregels. Aanduiding van installatietype 1:



Installatietype

nl



Parameterlijst						
Regel Functie, Weergave	Default (Bereik)	Instelling	Toelichting, aanwijzingen, tips			

Blok ruimteverwarming

61	Verwarmingsgrens voor COMFORT (ECO-dag)	17.0 °C (/ –5.0…+25.0)	°C	Instelling = de functie is inactief	
62	Verwarmingsgrens GEREDUCEERD (ECO-nacht)	5.0 °C (/ –5.0+25.0)	°C	Instelling = de functie is inactief	
63	Gebouwtijd-	20 h	h	licht = 10 h, middelmatig = 25 h,	
64	Noobthodriif	(050)		2 waar = 50 m	
04	Nachibeunji	(0 / 1)		1 = optimalisering	
65	Leverancier ruimtetemperatuur	A (0 / 1 / 2 / 3 / A)		 0 = geen ruimteopnemer 1 = ruimte-apparaat op klem A6 2 = ruimteopnemer op klem B5 3 = gemiddelde waarde uit de beide apparaten op de klemmen A6 en B5 A = automatische selectie 	
66	Optimalisering	0 (0 / 1)		 0 = optimalisering met ruimtemodel 1 = optimalisering met ruimte- apparaat / ruimteopnemer (bij instelling 0 is alleen inschakeloptimalisering mogelijk) 	
67	Maximale aanwarmtijd	00:00 h (00:0042:00)	h	Max. vervroegde inschakeling voor begin gebruikssperiode Instelling 00:00 = geen inschakeloptimalisering	

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

68	Maximum vervroegde uitschakeling	0:00 h (0:006:00)	h	Max. vervroegde uitschakeling voor einde gebruikssperiode Instelling 0:00 = geen uitschakeloptimalisering
69	Maximum begrenzing ruimtetemperatuur	°C (/ 035)	°C	Instelling = inactief Alleen mogelijk met ruimte-apparaat/ opnemer
70	Invloedfactor ruimtetemperatuur	4 (020)		Versterkingsfactor voor de invloed van de ruimtetemperatuur op de aanvoertemperatuur Alleen mogelijk met ruimte-apparaat/opnemer
71	Verhoging gew. waarde ruimtetemp. bij aanwarmen	5 °C (0…20)	°C	
72	Parallelverschuiving van de stooklijn	0.0 °C (–4.5…+4.5)	°C	Waarde in °C ruimtetemperatuur
73	Instelling van de stooklijn	0 (02)		0 = analoog 1 = digitaal in regelaar + via bus 2 = digitaal alleen via databus

Blok driepuntsaandrijving verwarmingsgroep

81	Max. begrenzing	°C		Instelling = inactief
	aanvoertemperatuur	(/ 0140)	°C	Geen veiligheidsfunctie
82	Min. begrenzing	°C		Instelling = inactief
	aanvoertemperatuur	(/ 0140)	O°	
83	Max. begrenzing	°C/h		Instelling = inactief
	van de aanvoer-	(/ 1600)	°C/h	(deze functie voorkomt
	temperatuurstijging			uitzettingsgeluiden)
84	Warmtevraag-	10 °C		Verhoging gewenste waarde
	verhoging	(050)	°C	naar voorregeling
85	Looptijd van de	120 s		
	servomotor	(30873)	S	
86	P-band van de	32.0 °C		
	regeling (Xp)	(1.0100.0)	°C	

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

87	Integratietijd van de	120 s		
	regeling (Tn)	(10873)	S	

Blok retourtemperatuurbegrenzing

101	Gewenste waarde retourtemperatuur- begrenzing	°C (/ 0…140)	°C	Instelling = inactief
-----	---	------------------	----	-----------------------

Blok service-functies en algemene instellingen

161	Buitentemperatuur-	°C		De simulatie wordt na 30
	simulatie	(/ -50+50)	°C	minuten automatisch beëindigd
162	Relaistest	0 (04)		0 = normaal bedrijf 1 = alle contacten open 2 = regelafsluiter OPEN Y1 3 = regelafsluiter DICHT Y2 4 = circulatiepomp IN M1 <i>Relaistest beëindigen:</i> volgender regel kiezen of automatisch na 30 minuten
163	Opnemertest: SET = gewenste (grens)waarde ACT = meetwaarde DDD = kortsluiting = verbroken	Weergavefunctie		0 = buitentemperatuur B9 1 = aanvoertemperatuur B1 2 = ruimtetemperatuur B5 3 = ruimtetemperatuur A6 4 = retourtemperatuur B7
164	Test H-contacten: DDD = gesloten = open	Weergavefun	ctie	H1 = beïnvloeding bedrijfswijze H2 = externe warmtevraag
165	Gewenste waarde aanvoertemperatuur	Weergavefun	ctie	Actuele gewenste waarde volgens gemengde buitentemperatuur, stooklijn, draaiknopinstelling en instelling op regel 72
166	Resulterende stooklijn	Weergavefunctie		Gewenste waarde incl. draaiknopinstelling en instelling op regel 72 <i>Links:</i> Aanvoertemperatuur

nl

				bij 15 °C buitentemperatuur Rechts: Aanvoertemperatuur bij –5 °C buitentemperatuur	
167	Buitentemperatuur vorstbeveiliging	2.0 °C (/ 025)	°C	Instelling = geen vorstbeveiliging van de installatie	
168	Gewenste aanvoer- temperatuur tijdens vorstbeveiliging	15 °C (0…140)	°C		
169	Regelaarnummer	0 (016)		Adressering partner- Databus apparaat zie sectie	
170	Segmentnummer	0 (014)		-adres "Aanwijzingen voor de (LPB) inbedrijfstelling en functiecontrole"	
171	Aanvoeralarm	: h (: / 1:0010:00)	h	Periode, gedurende welke de aanvoertemperatuur (opnemer op klem B1) buiten de grenswaarde mag blijven = inactief	
172	Bedrijfswijze bij	0		0 = 🕲 BEWAKING	
	kortsiulting van de klemmen H1–M	(03)		1 = Auto AUTO	
	(indien gebruikt voor			2 = C GEREDUCEERD	
	overwerk kies 3)			3 = 祭 NORMAAL	
173	Versterking beïnvloedings- signalen	100 % (0200)	%	Reactie op beïnvloedingssignalen	
174	Nadraaitijd van de pompen	6 min (040)	min		
175	Intervalschakeling van de pompen	0 (0 / 1)		0 = geen intervalschakeling 1 = intervalschakeling wekelijks	
176	Omschakeling wintertijd-zomertijd	25.03 (01.01 31.12)		Instelling: de vroegst mogelijke omschakeldatum	
177	Omschakeling zomertijd-wintertijd	25.10 (01.01 31.12)		Instelling: de vroegst mogelijke omschakeldatum	

nl

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

178	"leverancier" kloktijd	0 (03)	 0 = autonome klok in de regelaar 1 = tijd alleen van bus (Slave), 2 = tijd van bus (Slave), wel instelbaar 3 = deze regelaar is de centrale klok (Master)
179	Busvoeding	A (0 / A)	 0 = geen busvoeding A = busvoeding door regelaar
180	Buitentemperatuur leverancier	A (A / 00.0114.16)	 Instelling bij levering van bus: Segment- en regelaarnummer van leverancier of "A" voor automatisch zoeken

Blok H2-contact

184 Functie bij 0 $0 = Warmtevraag n$						
aansluitklemmen H2–M	aar ketel aar oep					

Blok H2-contact en algemene gegevens

185	Effect kortsluiting van klemmen H2–M	0 (0 / 1)		0 = constante temperatuurvraag 1 = minimale temperatuurvraag
186	Temperatuurvraag bij kortsluiting van de klemmen H2–M	70 °C (0140)	°C	
194	Bedrijfsurenteller	Weergavefunctie		Bedrijfsuren van de regelaar
195	Software-versie van de regelaar	Weergavefunctie		
196	Identifikatiecode van ruimte-apparaat	Weergavefunctie		

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

65/152

nl

Afsluitende werkzaamheden

- De instellingen noteren in deze voorschriften. De voorschriften op een geschikte plaats bewaren.
 De notities in de bedienvoorschriften uitvoeren:
- 2. De notities in de bedienvoorschriften uitvoeren:
 Instelling van de stooklijn op pag. 13
- Naam en adres van de installateur op pag. 31
- 3. De handleiding voor de bediening in het deksel van het apparaat steken
- 4. Eventueel het apparatendeksel verzegelen.

nl

74 319 0620 0 a

17.04.2008



Montering och idrifttagning av värmeregulatorn



Instruktionen skall förvaras tillsammans med apparaten!

Montering

Bestämning av monteringsstället

- I torra utrymmen, t.ex. i pannrum
- Inbyggnadsmöjligheter:
 - i apparatskåp, direkt på innervägg eller på DIN-skena
 - i panelfront
 - i apparatskåpsfront - i manöverpulpet
- Tillåten omgivningstemperatur 0...50 °C

Elektrisk installation

- Lokala föreskrifter för elektriska anläggningar skall beaktas
- Elektriska installationer får endast utföras av behörig personal
- Kablarnas dragavlastning skall vara säkerställd
- Förbindningsledningarna från reglercentralen till ställdonet och till pumpen är nätspänningsförande
- Parallelldragning av givarledningar och nätledningar (t.ex. för matning av pump) skall undvikas (Isolerklass II EN 60730!)
- Skadad eller felaktig apparat skall omedelbart kopplas ifrån och bytas ut.

Tillåten ledningslängd

· För samtliga givare och externa kontakter:

Cu-kabel Ø 0,6 mm	max. 20 m
Cu-kabel 1,0 mm ²	max. 80 m
Cu-kabel 1,5 mm ²	max. 120 m

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

• För rumsmanöverenheter:

Cu-kabel 0,25 mm ²	max. 25 m
Cu-kabel från 0,5 mm ²	max. 50 m
För databussen:	
0,752,5 mm ²	Se datablac

Se datablad N2030S och N2032S

Montering och anslutning av bottenplattan

Mellan plinten och plastväggen på bottenplattans översida är utrymmet endast 10 mm. Detta medför att förskruvningen och kontramuttern trycker undan plinten så att det ej blir kontakt mellan plint och regulator, vilket medför att kontakten med givarna förloras.

Väggmontering

- 1. Separera bottenplattan från reglerdelen
- 2. Håll bottenplattan mot väggen. Markeringen "TOP" skall peka uppåt!
- 3. Markera fästhålen
- 4. Borra fästhålen
- 5. Om så erfordras skall öppningar för tätande kabelförskruvningar brytas ut på bottenplattan
- 6. Skruva fast bottenplattan
- 7. Ansluta anslutningsklämmorna

Montering på DIN-skena

- 1. Montera DIN-skenan
- 2. Separera bottenplattan från reglerdelen
- 3. Om så erfordras skall öppningar för tätande kabelförskruvningar brytas ut på bottenplattan
- 4. Insticksmontera bottenplattan. Markeringen "TOP" skall peka uppåt!
- Om så erfordras snäpps bottenplattan fast på monteringsskenan (beroende på monteringsskenans typ)
- 6. Ansluta anslutningsklämmorna

Frontmontering

- Erforderligt urtag: 138 × 138 mm
- Max. tjocklek: 3 mm
- 1. Separera bottenplattan från reglerdelen
- 2. Om så erfordras skall öppningar för tätande kabelförskruvningar brytas ut på bottenplattan

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

- 3. Insticksmontera bottenplattan i fronturtaget bakifrån till låsklacken. Markeringen "TOP" skall peka uppåt!
- 4. Sidoplacerade klämbyglar trycks bakom frontplåten (jmf. figur)
- 5. Ansluta anslutningsklämmorna. Ledningslängden bör väljas så att tillräckligt med spelrum lämnas för öppning av apparatskåpsdörren



Placera klämbyglingarna rätt – dessa får ej skjuta fram i urtaget!

lgångkörning

Förberedande kontroller

- 1. Koppla INTE in matningsspänningen än
- 2. Kontrollera anslutningen enligt anläggningsschemat
- 3. Säkerställ rätt position och läge av svänglåsklackarna



- 4. Skjut in reglerdelen i bottenplattan till stoppet. Markeringen "TOP" skall peka uppåt!
- 5. Drag växelvis fast fästskruvarna

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

69/152

sv

- 6. Kontroll av ställdonet (ventil): kontrollera
 - om inbyggnaden skett på rätt sätt (beakta flödessymbolen)
 - om segmentet vrider inom rätt område (beakta lägesindikeringen)
 - om handstyrningen inte längre är verksam
- 7. Obs! Vid golv- och takvärmesystem skall temperaturvakten vara rätt inställd. Framledningstemperaturen får ej överstiga max. tillåtet värde (normalt 55 °C) under funktionskontrollen i annat fall skall omgående:
 - ventilen stängas manuellt, eller
 - pumpen urkopplas
- pumpens avstängningsreglage stängas 8.
 - Koppla in matningsspänningen. I teckenrutan skall en indikering visas (t.ex. klockslaget).
 - Om så inte är fallet, är följande orsaker troliga:
 - Ingen nätspänning
 - Huvudsäkringen defekt - Huvudströmbrytaren är inte i läge TILL

Principiellt angående betjäningen

• Inställningselement:

- Reglerkurva
- Inställningsratt
 I teckenrutan; varje inställning är tilldeladmed en menykortrad
- Knappar för val och ändring av inställningsvärden:
 - Val av nästlägre menykortsrad
 Val av nästhögre menykortsrad

 - Minska indikeringsvärdet
 - b Öka indikeringsvärdet
- Överför inställningvärdet:

Inställningsvärdet överförs vid val av nästa menykortsrad (eller: Tryck INFO-knappen eller en programvalsknapp).

• Inmatning av --.- resp. --:-- :

Håll knappen - eller intryckt tills önskad indikering visas.

Blockvalsfunktion:

För snabbval av en enskild menykortsrad kan två olika knappkombinationer användas: Tryck knapparna 🗢 och 뉻 för val av nästhögre radblock Tryck knapparna 🗢 och 🗖 för val av nästlägre radblock

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

70/152

sv

Tillvägagångssätt vid inställning

- 1. Endast vid analog justering av reglerkurvan: ställ in reglerkurvans "pinne" enligt projektering eller lokala föreskrifter.
- 2. Inmata inställningarna på menykortsraderna 1...41 (slutanvändare).
- Gör erforderliga inställningar enligt följande parameterlista. Alla funktioner och menykortra-3.
- der för vald anläggningstyp aktiveras och kan ställas in. Övriga menykortrader är blockerade!
- Anteckna inställda värden i tabellen. 4
- Vid behov, ställ in servicefunktionerna 5.
- 6. Utför avslutande arbeten (avsnitt "Avslutande arbeten").

Igångkörning och funktionskontroll

- Speciella menykortsrader för funktionskontroll:
 - 161 = Simulering av utetemperatur
 - 162 = Relätest

 - 163 = Givartest164 = Test H-kontakter
- För att uppfylla funktionerna, måste RVL479 alltid vara ansluten(via LPB-databussen) till en partnerenhet (RVL470, RVL471, RVL472, RVL480, RVL481, RVL482). Partnerenheten måste finnas i samma segment. Dess enhetsnummer måste vara en siffra lägre än sementnumret. T. Fx.:

-	v
_	•

1. EX				
Regulatortyp	Segmentnummer	Enhet nummer		
RVL479	3	2		
RVL481	3	1		

- RVL479 kan styras utan partnerenhet. Dess funktioner.
- När 4 visas i teckenrutan: Avfråga menykortsrad 50 för att identifiera larmmeddelandet.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008


- KopplingsschemanA6RumsmanövernhetB1Framledningstemperaturgivare
- B5 Rumstemperaturgivare
- B7
- B9
- Returtemperaturgivare Utetemperaturgivare Databuss (Local Process Bus) LPB
- M1 Värmecirkulationspump
- N1 Regulator RVL479 S1
- Fjärrmanövrering driftsätt Fjärrmanövrering börvärde framlednings-temperaturgivare Ställdon för ventil i värmekrets S2
- Y1

Principiella anslutningar på klenspänningssidan





Building Technologies	74 319 0620 0 a	17.04.2008	73/152

Inställningar

Inställningar på inställningsnivå "slutanvändare"

Tryck på knapp 🔝 eller 🛆. Därigenom aktiveras inställningsnivån för "Slutanvändare".

Rad	Funktion, indikering	Från fabrik (Område)	Inmatning	Förklaringar, hänvisningar, tips
1	Börvärde för NOR- MAL temperatur	20.0 °C (035)	°C	
2	Börvärde för SÄNKT temperatur	14.0 °C (035)	°C	
3	Börvärde för helg-/ semesterperiod / frysskydd	10.0 °C (035)	°C	
4	Veckodag (för värmeprogram)	1-7 (17)		1 = Måndag 2 = Tisdag 1-7 = hel vecka
5	1. a värmeperiod, början NORMAL temperatur	06:00 (00:0024:00)		
6	1. a värmeperiod, början SÄNKT temperatur	22:00 (00:0024:00)		
7	2. a värmeperiod, början NORMAL temperatur	: (00:0024:00)		Tidstyrprogram för värmekrets
8	2. a värmeperiod, början SÄNKT temperatur	: (00:0024:00)		: = Perioden är utan inverkan
9	3. e värmeperiod, början NORMAL temperatur	: (00:0024:00)		
10	3. e värmeperiod, början SÄNKT temperatur	(00:0024:00)		
11	Helg- / semester- period	- (18)		
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0	а	17.04.2008 74/152

sv

Building Technologies

74 319 0620 0 a

12	Datum första helg-/			dag.månad
13	Datum sista helg- /semesterdag	(01.01 31.12)		dag.månad
14	Reglerkurva, fram- ledningsbörvärde vid 15 °C utetemp.	30 °C (2070)	°C	Dessa menykortrader är aktiva endast om
15	Reglerkurva, fram- ledningsbörvärde vid –5 °C utetemp.	60 °C (20…120)	°C	har valts (se inställning på menykortrad 73)
38	Tid	00:0023:59		Timmar:minuter
39	Veckodag	Indikeringsfur	Iktion	1 = Måndag 2 = Tisdag
40	Datum	(01.01 31.12)		Dag.Månad (t.ex. 02.12 för 2:a dec.)
41	År	(19952094)		
50	Larmindikering	Indikeringsexempel i system: 50^{-} 10 10 = Felkod 2 = Segmentnumm 03 = Apparatnumme	Intrion regler- 2.0.3 er (LPB) r (LPB)	 10 = Fel i uttemperaturegivare 30 = Fel i framledningsgivare 40 = Fel i returtemperatur- givare 60 = Fel i rumstemperatur- givare 61 = Fel i rumsmanöverenhet 62 = Fel rumsmanöverenhet 81 = Kortslutning i databuss 82 = Samma bussadress använd fleera gånger 100 = Två styrur (master) vid databussen 120 = Framledningslarm) 140 = Otillåten bussadress (LPB)

Inställning på inställningsnivå "Servicetekniker"

Tryck knapparna 🔝 eller 🛆 samtidigt i 3 sekunder. Därigenom aktiveras inställningsnivån "Servicetekniker" för indikering av anläggningstypen samt för inställning av storheter.

Anläggningstyp

Menykortrad 51 indikerar redan vald anläggningstyp 1. Samtliga tillhörande funktioner och erforderligamenykortsrader är aktiverade.

Indikering:





Anläggningstyp 1: Värmekretsreglering med blandningsventil



Para	meterlista			
Rad	Funktion,	Från fabrik	Inmatning	Förklaringar, hänvisningar,
	indikering	(Område)		tips

Block "Rumsvärme"

61	Värmegräns för NORMAL	17.0 °C (/ –5.0…+25.0)	°C	Inmatning = Funktionen är inaktiv	
	temperatur (ECO- dag)				
62	Värmegräns för SÄNKT temperatur (ECO-natt)	5.0 °C (/ –5.0…+25.0)	°C	Inmatning = Funktionen är inaktiv	
63	Byggnadstids- konstant	20 h (050)	h	lätt = 10 h, medel = 25 h, tung = 50 h	
64	Snabbsänkning	1 (0 / 1)		0 = Ingen snabbsänkning 1 = Snabbsänkning	
65	Rumstemperatur	A (0 / 1 / 2 / 3 / A)		 0 = Ingen rumstemperaturgivare ansluten 1 = Rumsenhet på klämma A6 2 = Rumstemperaturgivare till klämma B5 3 = Medelvärdet av båda apparater till klämmorna A6 och B5 4 = Automatiskt val 	
66	Optimeringssätt	0 (0 / 1)		 0 = Optimering med rumsmodell 1 = Optimering med rumsmanöverehet / rumstemperaturgivare (endast inställning 0 ger möjlighet till optimal start) 	

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

67	Max.uppstartnings- tid	00:00 h (00:0042:00)	h	Max. tidigareläggning av inkopplingen före beläggningstidens början Inställning 00:00 = ingen optimering av inkopplingstid
68	Max. tidigare- läggning av ur- kopplingen	0:00 h (0:006:00)	h	Max. tidigareläggning av ur- kopplingen före beläggningsti- dens slut. Inställning 0:00 = ingen optime- ring av frånkopplingstid
69	Max.begränsning av rumstemperatur	°C (/ 035)	°C	Inmatning = Begränsningen är inaktiv. Funktionen endast möjlig med rumsmanöverenhet / rumstemperaturgivare
70	Inverkan av rumstemperatur	4 (020)		Förstärkningsfaktor för inverkan av rumstemperatur. Funktionen endast möjlig med rumsmanöverenhet / rumstemperaturgivare
71	Förhöjning av rumsbörvärde	5 °C (020)	°C	
72	Parallellförskjutning av reglerkurva	0.0 °C (-4.5+4.5)	°C	Värde i °C rumstemperatur (fjärrstyrning från databuss)
73	Justeringstyp för reglerkurva	0 (02)		0 = Analog justering 1 = Digital justering via regulator och buss 2 = Digital justering endast via buss

Block "3-läges ställdon för värmekrets"

81 Max.begränsning av framledningstempe- ratur (/ 0140) Inmatning = Funktionen är inaktiv (t.ex. för golvvärmesystem 55 °C)		0			
00°0)	81	Max.begränsning av framledningstempe- ratur	°C (/ 0…140)	°C	Inmatning = Funktionen är inaktiv (t.ex. för golvvärmesystem 55 °C)

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

82	Min.begränsning av framlednings- temperatur	°C (/ 0…140)	°C	Inmatning = Funktionen är inaktiv
83	Max.ökning av framlednings- temperatur	°C/h (/ 1600)	°C/h	Inmatning = Funktionen är inaktiv (Funktionen förhindrar knackljud)
84	Temperaturför- höjning blandare	10 °C (050)	°C	I reglersystem (börvärdesförhöjning för förreglering)
85	Gångtid ställdon	120 s (30873)	S	
86	P-område för reglering (Xp)	32.0 °C (1.0100.0)	°C	
87	I-tid för reglering (Tn)	120 s (10…873)	S	

Block "Börvärde för begränsning av returtemperatur"

101 Börvärde för retur-temperaturbegräns-Inställning --- funktion ..°C deaktiverad --- °C (--- / 0...140) ning

Block "Servicefunktioner och generella inställningar"

161	Simulering utetem-	°C		Simuleringen avslutas automa-
	peratur	(/ -50+50)	°C	tiskt efter 30 min
				= ingen simulering
162	Relätest:	0		0 = Normal drift
		(04)		1 = Alla kontakter öppna
				2 = Ventil i värmekrets
				ÖPPNAR Y1
				3 = Ventil i värmekrets
				STÄNGER Y2
				4 = Pump i värmekrets / cirkula-
				tionspump TILL
				Avsluta relätest: välj nästa rad
				eller automatiskt efter 30 min
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0 a	a	17.04.2008 79/152

79/152

sv

163	Bör- och ärvärden, givartest: SET = Börvärde eller gränsvärde ACTUAL = Ärvärde DDD = Kortslutning	Indikeringsfunktion		0 = Utetemperaturgivare B9 1 = Framledningsgivare B1 2 = Rumstemperaturgivare till klämma B5 3 = Rumsenheternasgivare till klämma A6 4 = Returtemperaturgivare B7
164	Test H-kontakter DDD = kontakt sluten •••• = kontakt öppen	Indikeringsfunktion		H1 = tvångsstyrning av driftläge H2 = manuellt genererad värmeanfordran
165	Framledningstem- peraturbörvärde	Indikeringsfunktion		Aktuellt börvärde enligt kombination av ute-temperatur, reglerkurva, inställningsrattens läge och inställning på rad 72
166	Resulterande reglerkurva	Indikeringsfunktion		Resulterande börvärde inkl. inställningsrattens läge och inställning på rad 72 <i>Till vänster:</i> Framledningsbörvärde vid 15 °C utetemperatur <i>Till höger:</i> Framledningsbörvärde vid –5 °C utetemperatur
167	Utetemperatur för anläggnings- frysskydd	2.0 °C (/ 025)	°C	Inmatning = inget an- läggningsfrysskydd
168	Framledningstem- peraturbörvärde för anläggnings- frysskydd	15 °C (0140)	°C	

sv

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

169 170	Apparatnummer Segmentnummer	0 (016) 0 (014)		Buss- adress För adressering av partnerenhet se avsnitt "Igångkör- ning och funkti- onskontroll"	
171	Larmindikering framledningstempe- ratur	: h (: / 1:0010:00)	h	Tidsintervall, under vilket framledningstemperaturen (givare klämma B1) tillåts ligga utanför gränsvärdet. Inmatning:= Funktionen är inaktiv	
172	Driftsätt vid kortslutning av klämmorna H1–M	0 (03)		0 = ⓓ FRYSSKYDDSDRIFT 1 = Auto④ AUTO 2 = ⓓ SÄNKT 3 = ⅔ NORMAL	
173	Styrning av blocke- ringssignal	100 % (0200)	%	Känslighet för blockeringssignal	sv
174	Fördröjd urkoppling av cirkulationspump	6 min (040)	min	Anläggning med shuntgrupp: inställning utan verkan, fast värde 1 min Anläggning med brännare: min.värde 1 min	
175	Motionering av pump	0 (0 / 1)		 0 = Ingen periodisk motionering av pump 1 = Pumpmotioneringen aktiveras en gång per vecka 	
176	Vinter-/sommartid- omkoppling	25.03 (01.01 31.12)		Inställning: tidigast möjliga omkopplingsdatum	l
177	Sommar-/vintertid- omkoppling	25.10 (01.01 31.12)		Inställning: tidigast möjliga omkopplingsdatum	I

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

178	Klockfunktion	0 (03)		 0 = Autonomt styrur i reglercentralen 1 = Tid från buss; styrur (slave) utan fjärrstyrning 2 = Tid från buss; styrur (slave) med fjärrstyrning 3 = Tid från buss; centralt styrur (mester) 			
179	Bussmatning	A (0 / A)		0 = ingen bussmatning via reglercentralen A = Bussmatning via reglercentralen			
180	Leverantör av ute- temperatur	A (A / 00.0114.16)		När signal erhålls via databuss: Ange segment- och apparat- nummer varifrån signalen levereras eller ange A , i vilket fall leverantören bestäms automatiskt.			
Block "Kontakt H2"							
184	Funktion vid kortslutning av klämmorna H2–M	0 (0 / 1)	·····	0 = värmeanfordringssignal till värmekälla 1 = värmeanfordringssignal till värmekrets			
Block	Block "Kontakt H2 och generella indikeringar"						
185	Funktion vid kortslutning av klämmorna H2–M	0 (0 / 1)		0 = konstant 1 = minimum			
186	Värmeanfordran vid kortslutning av klämmorna H2–M	70 °C (0…140)	S°C				
10/	Drifttimräknaro	Indikoringefun	ktion	Regulatorne drifttimmar			

sv

34 Funktion vid 0 kortslutning av (0 / 1) klämmorna H2–M 0
--

185	Funktion vid	0		0 = konstant	
	kortslutning av	(0 / 1)		1 = minimum	
	klämmorna H2–M	· · ·			
186	Värmeanfordran vid	70 °C			
	kortslutning av	(0140)	°C		
	klämmorna H2–M	, ,			
194	Drifttimräknare	Indikeringsfunktion		Regulatorns drifttimmar	
195	Regulatorns	Indikeringsfunktion			
	programversion				
196	Rumsenhetens	Indikeringsfun	ktion		
	identifieringskod				
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0 a	a	17.04.2008	82/152

74 319 0620 0 a

Avslutande arbeten

- Drag åt fästkruvarna om detta inte redan gjorts. Om inställningar har antecknats i denna Installations-instruktion, spara den på säkert ställe.
 Skriv in gjorda inställningar i Operatörsinstruktionen:

 valda värden för reglerkurvan på sidan 13
 värmeinstllatörens namn och adres på sidan 31
- 3. Förvara Operatörsinstruktionen i regulatorn. 4. Täta det transparenta locket om så erfordras.

sv

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008



Lämmityksen säätimen asennus ja käyttöönotto



Asennus

Asennuspaikan valinta

- Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen
- Asennusmahdollisuudet:
 - kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon)
 - seinälle
 - kytkinkaapin oveen
 - ohjaustaulun kaltevaan etuosaan
- Sallittu ympäristölämpötila: 0...50 °C

Sähköasennukset

- Paikallisia sähköasennusmääräyksiä on noudatettava
- Vain ammattihenkilöstö saa tehdä sähköasennustöitä.
- Kaapelit on varustettava vedonpoistajalla
- Säätimestä toimimoottoriin ja pumppuun menevissä kaapeleissa on verkkojännite
- Anturijohtimia ei saa vetää rinnan verkkojännitejohdinten kanssa (esim. pumpun
- syöttökaapeleiden) (suojausluokka II EN 60730!)
- Viallinen tai vaurioitunut laite on välittömästi irrotettava jännitesyötöstä.

Sallitut kaapelipituudet

• Kaikki anturit, termostaatit ja ulkoiset koskettimet:

Cu-kaapeli 0,6 mm Ø	maks. 20 m
Cu-kaapeli 1,0 mm ²	maks. 80 m
Cu-kaapeli 1,5 mm ²	maks. 120 m

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Huoneyksiköt:

	Cu-kaapeli 0,25 mm ²	maks. 25 m
	Cu-kaapeli min. 0,5 mm ²	maks. 50 m
•	Väylä:	

0,75...2,5 mm² esitteissä N2030 ja N2032 annettujen ohjeiden mukaan

Säädinpohjan asennus ja johdotus

Seinäasennus

- 1. Irrota säädinpohja laiteosasta
- 2. Paina säädinpohja seinää vasten. "TOP"-merkin täytyy olla ylhäällä
- 3. Merkitse kiinnitysreiät seinään
- 4. Poraa reiät
- 5. Tarvittaessa puhkaise pohjaan aukot kaapeliläpivientejä varten
- 6. Ruuvaa säädinpohja kiinni
- 7. Johdota liittimet

Asennus DIN-kiskoon

- 1. Asenna DIN-kisko
- 2. Irrota säädinpohja laiteosasta
- 3. Tarvittaessa puhkaise pohjaan aukot kaapeliläpivientejä varten
- 4. Asenna säädinpohja kiskoon. "TOP"-merkin täytyy olla ylhäällä!
- 5. Tarvittaessa varmista pohjaosan kiinnitys (riippuen käytetystä kiskoyypistä)
- 6. Johdota liittimet

Paneeliasennus

- Tarvittava asennusaukko: 138 × 138 mm
- Maksimipaksuus: 3 mm
- 1. Irrota säädinpohja laiteosasta
- 2. Tarvittaessa puhkaise pohjaan aukot kaapeliläpivientejä varten
- 3. Työnnä säädinpohja asennusaukkoon takaapäin rajoittimeen asti. "TOP"-merkin täytyy olla ylhäällä!
- 4. Paina sivuilla olevat kiinnityskielekkeet paneelin taakse (katso kuva)
- 5. Johdota liittimet. Valitse kaapelipituudet siten, että kytkinkaapin oven avaamiselle jää riittävästi tilaa

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008



Sijoita kiinnityskielekkeet oikein – ne eivät saa ulottua asennus-aukon sisään!

Oikein

Käyttöönotto Esitarkistukset

- 1. ÄLÄ vielä kytke käyttöjännitettä päälle
- 2. Tarkista johdotus laitoksen kytkentäkaavion perusteella
- 3. Varmista vipujen oikea asento ja sijainti kiinnitysruuvien avulla. Katso laitteen sivuseinällä oleva kuva:



- 4. Työnnä säädin kiinni pohjaosaan rajoittimeen saakka. "TOP"-merkin täytyy olla ylhäällä!
- Kiristä kiinnitysruuveja vuorotellen 5.
- Tarkista säätävä yksikkö (venttiili tai luistiventtiili): 6.
 - onko se asennettu oikein (virtaussuuntanuolen mukaisesti)
 - liikkuuko luisti oikealla alueella (vrt. asentoindikoinnit)
 - onko käsiohjaus pois päältä

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

- 7. Huomaa lattia- ja kattolämmityksissä: ylilämpösuojan täytyy olla oikein aseteltu. Toimintatestauksen aikana menoveden lämpötila ei saa ylittää suurinta sallittua arvoa (yleensä 55 °C), muuten on välittömästi:
 - suljettava venttiili käsin tai
 - kytkettävä pumppu pois päältä tai
 - suljettava pumpun sulkuventtiili
- 8. Kytke käyttöjännite päälle. Näyttökentässä täytyy näkyä jokin tieto (esim. kellonaika). Jos näin ei ole, syynä on todennäköisesti jokin seuraavista:
 - Verkkojännitettä ei ole
 - Pääsulake on viallinen
 - Pääkytkintä ei ole käännetty ON-asentoon

Yleistä laitteen käytöstä

- Asetteluelementit:
 - Lämmityskäyrä
 - Kiertonuppi
 - Näyttökenttä, jossa on jokaista asetusta varten oma ohjausrivi
 - Painikkeet arvojen valintaa ja muuttamista varten:
 - Talempana olevan ohjausrivin valinta
 - A Ylempänä olevan ohjausrivin valinta
 - Näytetyn arvon alentaminen
 - Näytetyn arvon korottaminen
- · Asetusarvon voimaantulo:

Asetusarvo tulee voimaan, kun valitaan seuraava ohjausrivi (tai painetaan INFO-painiketta tai jotain käyttötapapainiketta).

- Lohkoissa hyppääminen:
- Kun haluat valita nopeasti yksittäisen ohjausrivin, voit käyttää kahta näppäinyhdistelmää: Paina 🗢 ja 🃩 niin saat valituksi seuraavaksi ylemmän rivilohkon Paina 🗢 ja 🛋 niin saat valituksi seuraavaksi alemman rivilohkon

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

87/152

fi

Asettelujen tekeminen

- 1. Vain analogisessa lämmityskäyrän asettelussa: Aseta lämmityskäyrän sauva suunnitteludokumenttien tai paikallisen käytännön mukaisesti
- Tee asetukset ohjausriveille 1...41 ("Loppukäyttäjä") 2.
- Tee tarvittavat asetukset seuraavaan parametriluetteloon. Kaikki aseteltuun laitostyyppiin 3. vaadittavat toiminnot ja ohjausrivit aktivoituvat, ja niille voidaan tehdä asetuksia; ei-tarvittaville ohjausriveille pääsy on estetty.
- 4. Kirjaa asetellut arvot taulukkoon!
- Asettele huoltotoiminnot 5.
- 6. Tee lopputoimenpiteet

Käyttöönotto- ja toimintatestausohjeita

- Erityisesti toimintatestaukseen tarkoitetut rivit:
 - 161 = ulkolämpötilan simulointi
 162 = releiden testaus

 - 163 = antureiden testaus
 - 164 = H-koskettimien testaus
- Jotta RVL479 voisi suorittaa toimintoja, se täytyy liittää (väylän kautta) partnerilaitteeseen (RVL470, RVL471, RVL472, RVL480, RVL481, RVL482). Partnerilaitteen täytyy sijaita uin

samassa segmentissa, ja sen laitenumeron täytyy olla yntä numeroa alnaisempi kui
RVL479:n.
Esimerkiksi:

Säädintyyppi	Segmentin numero	Laitenumero		
RVL479	3	2		
RVL481	3	1		

- RVL479:ää voidaan kuitenkin ohjata ilman parnerilaitetta; sen toimii tällöin passiivisesti. Tämä indikoidaan häiriönä virhekoodilla nro 142.
- Jos näyttökentässä näkyy Δ : katso häiriön syy ohjausriviltä 50.

74 319 0620 0 a

17.04.2008

88/152

fi





fi

- 6 7

- Kasiohjauspanike LED-valot: ▼ Käsiohjaus Lämm.piirin venttiili avautuu ▼ Lämm.piirin venttiili sulkeutuu ♥ Pumppu käy Kannen sinetöintimahdollisuus Informaatiopainike oloarvojen näyttöä varten Acattaliiku monouroiliämpäilin asotusapuo
- 8 9
- Asetteluliuku menovesilämpötilan asetusarvolle ulkolämpötilassa –5 °C Asetteluliuku menovesilämpötilan asetusarvolle ulkolämpötilassa 15 °C Kiertonuppi huonelämpötilan korjausta varten Kiinnitysruuvi, joka voidaan sinetöidä 10
- 11 12
- 13

Building Technologies

74 319 0620 0 a

89/152

17.04.2008

Kytkentäkaaviot

- A6 Huoneyksikkö
 B1 Menoveden anturi
 B5 Huoneanturi
 B7 Paluuvesianturi
 B9 Ulkoanturi
 LPB Väylä
 M1 Lämmityspiirin pumppu
 N1 RVL479-säädin
 S1 Käyttötavan kauko-ohjaus
 S2 Menovesilämp. asetusarvon kauko-ohjaus
 Y1 Lämmityspiirin toimimoottori







Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Asetukset

Asetukset "loppukäyttäjän" asettelutasolla

Paina 😎 tai 🛆, niin "loppukäyttäjän"	asettelutaso aktivoituu.
--------------------------------------	--------------------------

Rivi	Toiminto, näyttö	Tehdasasetus (alue)	Asetus	Selityksiä, huomautuksia, ohieita
1	NORMAALIN lämmit. as.arvo	20.0 °C (035)	°C	
2	ALENNETUN lämmit. as.arvo	14.0 °C (035)	°C	
3	Lomakäytön / jääty- missuojan as.arvo	10.0 °C (0…35)	°C	
4	Viikonpäivä (lämmi- tysohjelmaa varten)	1-7 (17)		1 = maanantai 2 = tiistai, jne. 1-7 = koko viikko
5	1. lämmitysjakso, NORMAALIN lämmityksen alku	06:00 (00:0024:00)		
6	1. lämmitysjakso, NORMAALIN lämmityksen loppu	22:00 (00:0024:00)		
7	2. lämmitysjakso, NORMAALIN lämmityksen alku	: (00:0024:00)		Lämmityspiirin aikaohjelma
8	2. lämmitysjakso, NORMAALIN lämmityksen loppu	: (00:0024:00)		: = jakso ei toiminnassa
9	3. lämmitysjakso, NORMAALIN lämmityksen alku	: (00:0024:00)		
10	3. lämmitysjakso, NORMAALIN lämmityksen loppu	: (00:0024:00)		

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

91/152

fi

11	Lomajakso	- (1 8)			
12	Ensimmäinen Iomapäivä	 (01.01 31.12)		Päivä.Kuukausi	
13	Viimeinen Iomapäivä	 (01.01 31.12)		Päivä.Kuukausi	
14	Lämmityskäyrä, menoveden asetus- arvo 15 °C:n ulko- lämpötilassa	30 °C (20…70)	°C	Nämä ohjausrivit ovat aktiivisia ainoastaan silloin, kun on valittu digitaalinen lämmityskäyrän asetus (katso ohjausrivin 73 asetus)	
15	Lämmityskäyrä, menoveden asetus- arvo –5 °C:n ulko- lämpötilassa	60 °C (20…120)	℃		
38	Kellonaika	00:0023:59		Tunnit:Minuutit	
39	Viikonpäivä	Näyttötoiminto		1 = maanantai 2 = tiistai jne.	
40	Päivämäärä	(01.01 31.12)		Päivä.Kuukausi (esim. 2. joulukuuta on 02.12.)	
41	Vuosi	(19952094)			
50	Häiriöt	Näyttötoimir Näyttöesimerkki yhdi laitoksista: <u>500</u> 10 <u>Preg</u> 10 10 = virhekoodi 2 = segmentin nume osoite) 03 = laitenumero (vä osoite)	nto stelmä- 2.0.3 ero (väylä- ylä-	 10 = ulkoanturin häiriö 30 = menovesianturin häiriö 40 = paluuvesianturin häiriö 60 = huoneanturin häiriö 61 = huoneyksikön häiriö 62 = väärä huoneyksikkö liitetty 81 = väylän oikosulku (LPB) 82 = sama väyläosoite annettu useita kertoja 100 = väylällä kaksi kellonajan isäntää (LPB) 120 = menoveden hälytys 140 = laiton väyläosoite (LPB) 142 = ei partnerilaitetta väylällä (LPB) 	

fi

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Asetukset "lämmitysasiantuntijan" asettelutasolla

Paina painikkeita ♥ ja ▲ samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Tämä aktivoi "lämmitysasiantuntijan" asettelutason laitostyypin sekä laitoskohtaisten muuttujien näyttöä varten.

Aseta laitostyyppi ohjausriville 51: Ohjausrivillä 1 näkyy kiinteästi asetettu laitostyyppi 1. Kaikki tarvittavat toiminnot ovat aktiivisia ja niihin liittyvät ohjausrivit näytetään:



51 Laitostyyppi Näyttötoiminto	1
--------------------------------	---

Laitostyyppi 1: Lämmityspiirin säätö säätöryhmällä



fi

Parametriluettelo

Rivi	Toiminto, näyttö	Tehdasasetus	Asetus	Selityksiä, huomautuksia,
		(alue)		ohjeita

Huonelämmityslohko

	ena			
61	NORMAALIN läm- mityksen lämmitys- raja (ECO-päivä)	17.0 °C (/ –5.0+25.0)	°C	Asetus = toiminto ei käytössä
62	ALENNETUN läm- mityksen lämmitys- raja (ECO-yö)	5.0 °C (/ -5.0+25.0)	°C	Asetus = toiminto ei käytössä
63	Rakennuksen aika- vakio	20 h (050)	h	Kevyt = 10 h Keskiraskas = 25 h Raskas = 50 h
64	Lämpötilan pikapudotus	1 (0 / 1)		0 = ei pikapudotusta 1 = pikapudotus
65	Huonelämpötilan lähde	A (0 / 1 / 2 / 3 / A)		 0 = ei huonelämpötila-anturia 1 = huoneyksikkö liittimessä A6 2 = huonelämpötila-anturi liittimessä B5 3 = liittimiin A6 ja B5 liitettyjen laitteiden keskiarvo A = automaattinen valinta
66	Optimointitapa	0 (0 / 1)		0 = optimointi huonemallilla 1 = optimointi huoneyksiköllä / huoneanturilla (Asetuksella 0 vain päällekyt- kennän optimointi mahdollinen)
67	Maksimi lämmitys- aika	00:00 h (00:0042:00)	h	Päällekytkennän maks. aikais- tus ennen tilan käyttöajan alkua. Asetus 00:00 = ei päällekytken- nän optimointia

fi

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

68	Maksimi poiskytkennän optimointi	0:00 h (0:006:00)	h	Poiskytkennän maks. aikaistus ennen tilan käyttöajan loppua Asetus 0:00 = ei poiskytkennän optimointia
69	Huonelämpötilan maksimirajoitus	°C (/ 035)	°C	Asetus = rajoitus ei käytössä Toiminto mahdollinen vain huoneyksiköllä/huoneanturilla
70	Huonelämpötilan vaikutuskerroin	4 (020)		Vahvistuskerroin huonelämpö- tilan vaikutukselle. Mahdollinen vain huoneyksikön/ huoneanturiln kanssa
71	Huonelämpötilan asetusarvon korotus pikalämmityksessä	5 °C (020)	°C	
72	Lämmityskäyrän suuntaissiirto	0.0 °C (–4.5…+4.5)	°C	Arvo huonelämpötilan celsiusasteina
73	Lämmityskäyrän asettelutapa	0 (02)		0 = analoginen asetus 1 = digitaalinen asetus sääti- mellä ja väylän kautta 2 = digitaalinen asetus vain väylän kautta

Lämmityspiirin kolmipistetoimimoottorin lohko

81	Menovesilämpötilan maksimirajoitus	°C (/ 0…140)	°C	Asetus = toiminto ei käytössä Tämä ei ole turvatoiminto
82	Menovesilämpötilan	°C (/ 0 140)	°C	Asetus = toiminto ei
	minimajolius	(/ 0140)		Raylossa
83	Menovesilämpötilan	°C/h		Asetus = toiminto ei
	maksimi nousu-	(/ 1600)	°C/h	käytössä
	nopeus	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(toiminto estää putkien "naksu-
	nopede			mista")
84	Menovesilämpötilan	10 °C		Esisäätimen asetusarvon koro-
	korotus säätö-	(0 50)	°C.	tus vhdistelmälaitoksissa
	venttiilissä	(000)		

Building Technologies

74 319 0620 0 a

95/152

17.04.2008

fi

85	Toimimoottorin	120 s		
	kayntiaika	(30873)	S	
86	Säädön P-alue (Xp)	32.0 °C		
		(1.0100.0)	°C	
87	Säädön	120 s		
	palautusaika (Tn)	(10873)	S	

Paluuvesilämpötilan asetusarvon rajoituslohko

101	Paluuvesirajoituk-	°C		Asetus = toiminto ei käytössä
	sen asetusarvo,	(/ 0140)	°C	
	vakioarvo			

Huoltotoiminnot ja yleiset asetukset

161	Ulkolämpötilan simulointi	°C (/ –50…+50)	°C	Simulointi loppuu automaatti- sesti 30 min kuluttua = ei simulointia
162	Releiden testaus	0 (04)		 0 = normaali toiminta 1 = kaikki koskettimet auki 2 = lämmityspiirin säätöventtiili AUKI Y1 3 = lämmityspiirin säätöventtiili KIINNI Y2 4 = lämmityspiirin pumppu/ kiertovesipumppu KÄY M1 Reletestin lopetus: Valitse seu- raava rivi tai automaattisesti 30
				min kuluttua
163	Antureiden testaus SET = asetusarvo tai raja-arvo ACTUAL = anturin arvo DDD = oikosulku = katkos	Näyttötoimir	ito	0 = ulkoanturi B9 1 = menovesianturi B1 2 = huoneanturi B5 3 = huoneyksikön anturi A6 4 = paluuvesianturi B7

fi

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

164	H-koskettimien testaus: DDD = kosketin suljettu • • • = kosketin auki	Näyttötoimir	nto	H1 = käyttö H2 = käsioh saatu	tavan syrjäytys njauksella aikaan- lämmöntarve	
165	Menovesilämpötilan asetusarvo	Näyttötoiminto		Ajankohtain perustuu se pötilaan, lär kiertonupin rivin 72 ase	en asetusarvo, joka koitettuun ulkoläm- nmityskäyrään, asentoon ja ohjaus- tukseen	
166	Tulokseksi saatu lämmityskäyrä	Näyttötoiminto		Asetusarvo, tonupin ase Vasemmalla tusarvo 15 ° lassa Oikealla: Me arvo –5 °C:1	, johon sisältyy kier- nto ja rivin 72 asetus a: Menoveden ase- 'C:n ulkolämpöti- enoveden asetus- n ulkolämpötilassa	
167	Ulkolämpötila laitok- sen jäätymissuo- jausta varten	2.0 °C (/ 025)	°C	Asetus = missuojaust	= ei laitoksen jääty- ta	
168	Menovesilämpötila laitoksen jäätymis- suojausta varten	15 °C (0…140)	°C			fi
169	Laitteen numero	0 (016)		Väylä-	Katso partnerilait- teen osoitteen anto	
170	Segmentin numero	0 (014)		osoite (LPB)	kappaleesta "Käyt- töönotto- ja toimin- tatestausohjeita"	
171	Menoveden hälytys	: h (: / 1:0010:00)	h	Aika, jonka lämpötila (a saa olla raja ulkopuolella = toimir	verran menoveden nturi liittimessä B1) a-arvojen I. nto ei käytössä	

Building Technologies

74 319 0620 0 a

97/152

17.04.2008

172	Käyttötapa, kun	0		0 = 🕲 SUOJAUSKÄYTTÖ
	liittimet H1–M on	(03)		1 = Auto AUTO
	yndistetty			2 = 🕻 ALENNETTU
				3 = 券 NORMAALI
173	Lukitusviestin vah- vistus	100 % (0200)	%	Reaktio lukitusviesteihin
174	Pumpun jälkikäynti- aika	6 min (0…40)	min	
175	Pumpun jaksottais- käyttö	0 (0 / 1)		0 = ei pumpun jaksottaiskäyttöä 1 = pumpun jaksottaiskäyttö viikoittain
176	Vaihtokytkentä talviajasta kesäaikaan	25.03 (01.0131.12)		Asetus: aikaisin mahdollinen vaihtopäivämäärä
177	Vaihtokytkentä kesäajasta talviaikaan	25.10 (01.0131.12)		Asetus: aikaisin mahdollinen vaihtopäivämäärä
178	Kellonajan lähde	0 (03)		0 = itsenäinen kello säätimessä 1 = kello väylältä (orja), ilman kauko-ohjausta
				2 = kello väylältä (orja), kauko- ohjauksella
				3 = saadin toimii keskuskellona (isäntä)
179	Väylän jännitteen- syöttö	A (0 / A)		0 = ei väylän jännitteensyöttöä säätimestä A = väylän jännitteensyöttö säätimestä
180	Ulkolämpötilan lähde	A (A / 00.0114.16)		Asetus, kun ulkolämpötila tulee väylältä: Lämpötilalähteen segmentti- ja laitenumero, tai A, jolloin lähdelaite valitaan automaattisesti

fi

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

H2-koskettimen lohko

184	Toiminta, kun liittimet H2–M on yhdistetty	0 (0 / 1)		 0 = lämmöntarveviesti lämmön- tuottajaan 1 = lämmöntarveviesti lämmi- tyspiiriin
-----	--	--------------	--	---

H2-koskettimen ja yleisten näyttöjen lohko

185	Vaikutus, kun liittimet H2–M on yhdistetty	0 (0 / 1)		0 = vakio 1 = minimi
186	Lämmöntarve, kun liittimet H2–M on yhdistetty	70 °C (0…140)	°C	
194	Käyttötuntilaskuri	Näyttötoiminto		Säätimen käyttötunnit
195	Säätimen ohjelma- versio	Näyttötoiminto		
196	Huoneyksikön tun- nistekoodi	Näyttötoiminto		

Lopputoimenpiteet 1. Kirjaa asetukset tähän ohjeeseen. Säilytä ohjetta varmassa paikassa.

fi

- 2. Kirjaa tarvittavat tiedot käyttöohjeeseen:
 - lämmityskäyrän asettelutapa sivulle 13
 lämmitysasiantuntijan nimi ja osoite sivulle 31
- 3. Työnnä käyttöohje laitteen kannessa olevaan koteloon.
- 4. Sinetöi tarvittaessa laitteen kansi lankasinetillä.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

da Dansk

Montering og idriftsættelse af varmeregulator



Montering

Monteringssted

- I et tørt rum, fx kedelrummet
- Monteringsmuligheder:
 - i elskab, på indervæg eller på DIN-skinne
 - på eltavle
 - i tavlefront
 - i front på manøvrepult
- Tilladt omgivelsestemperatur: 0...50 °C.

Elinstallation

- Elinstallationen skal være i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen
- Elinstallationerne må kun udføres af kvalificeret personale.
- Kabler skal trækaflastes
- · Forbindelserne mellem regulator og ventilmotor samt pumpe udføres i installationskabel
- Følerkabler bør ikke trækkes parallelt med netkabler (fx strømforsyning til pumpe) (beskyttelsesklasse II EN 60730).
- Hvis en enhed er defekt eller itu, skal strømforsyningen straks afbrydes, og enheden udskiftes.

Tilladte kabellængder

• Til alle følere, termostater og eksterne kontakter:

Cu-kabel 0,6 mm Ø	max. 20 m
Cu-kabel 1,0 mm ²	max. 80 m
Cu-kabel 1,5 mm ²	max. 120 m

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

• Til rumapparater:

Cu-kabel 0,25 mm ²	max. 25 m
Cu-kabel fra 0,5 mm ²	max. 50 m
 Til databus: 0,752,5 mm² 	efter datablad N2030 og N2032

Montering og tilslutning af sokkel

Vægmontering

- 1. Fjern soklen fra regulatoren
- 2. Hold soklen op mod væggen ("TOP" skal vende opad!)
- 3. Opmærk huller til monteringsskruer
- 4. Bor huller
- 5. Fjern evt. udslagsblanketter for kabelforskruningerne fra soklen
- 6. Skru soklen fast på væggen
- 7. Tilslut klemmerne i soklen.

Montering på DIN-skinne

- 1. Montér DIN-skinne
- 2. Fjern soklen fra regulatoren
- 3. Fjern evt. udslagsblanketter for kabelforskruningerne fra soklen
- 4. Montér soklen på skinnen ("TOP" skal vende opad!)
- 5. Om nødvendigt fikseres soklen (afhænger af skinnetype)
- 6. Tilslut klemmerne i soklen.

Frontmontering

- Nødvendig udskæring: 138 x 138 mm
- Maksimumtykkelse: 6 mm
- 1. Fjern soklen fra regulatoren
- 2. Fjern evt. udslagsblanketter for kabelforskruningerne fra soklen
- 3. Sæt soklen i udskæringen bagfra til anslag ("TOP" skal vende opad!)
- 4. Klembøjlerne i siderne trykkes fast bag frontpladen (se illustrationen)
- 5. Tilslut klemmerne i soklen. Kablerne skal være så lange, at dørene i elskabet kan åbnes.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

101/152

da



Placér klembøjlerne rigtigt - de må ikke rage ind i udskæringen

Forkert

Idriftsættelse

Forberedende kontrol

- 1. Strømforsyningen må IKKE kobles til endnu
- 2. Kontrollér eltilslutningen i henhold til anlægsdiagrammet
- 3. Sørg for, at drejearmenes stilling og placering er korrekt (se illustrationen på siden af apparatet):



- 4. Sæt regulatorindsatsen ind i soklen til anslag ("TOP" skal vende opad!).
- 5. Spænd monteringsskruerne skiftevis
- 6. Kontroller motorventilen for følgende:
 - om den er korrekt monteret (se flowsymbolet på ventilhuset)
 - om ventilsædet drejer i den rigtige retning (se positionsindikator)
 om håndreguleringen er slået fra.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

- Ved gulv- og loftsvarme gælder følgende: Termostaten skal være korrekt indstillet. Under funktionstesten må fremløbs-temperaturen ikke overskride den maksimalt tilladte værdi (normalt 55 °C). I modsat fald gøres straks følgende:
 - ventilen lukkes manuelt, eller
 - pumpen kobles fra, eller
 - pumpeafspærringsventilen lukkes.
- 8. Strømforsyningen kobles til. Der skal være visning på displayet (fx klokkeslæt). Er dette ikke tilfældet, kan årsagen være:
 - manglende netspænding
 - defekt hovedsikring
 - hovedsikring er ikke slået til.

Generelt om betjening

- Indstillingselementer for idriftsættelse:
 - Varmekurve
 - Drejeknap
 - Display: til hver indstilling hører en betjeningslinie
 - Taster til valg og ændring af indstillingsværdier:
 - Valg af næste lavere betjeningslinie
 - ▲ Valg af næste højere betjeningslinie
 - Displayværdi gøres mindre
 - Displayværdi gøres større
- Overtagelse af indstillingsværdi: Indstillingsværdien overtages, når næste betjeningslinie vælges (eller ved tryk på INFOtasten eller en taste for valg af driftsart).
- Indkodning af --.- eller --:-- :
 - Tryk på taste eller -, indtil det ønskede vises på displayet.
- Blokspringfunktion:

En enkelt betjeningslinie kan hurtigt vælges ved at bruge to tastekombinationer:

Tryk på taste \bigtriangledown og \backsim for valg af den næste højere linieblok. Tryk på taste \bigtriangledown og \backsim for valg af den næste lavere linieblok.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

103/152

da

Fremgangsmåde ved indstilling

- 1. Kun ved analog varmekurveindstilling: Skydere sættes som foreskrevet eller efter lokal praksis
- 2. Foretag indstillinger på betjeningslinie 1...41 ("Slutbruger")
- 3. I den efterfølgende parameterliste foretages de relevante indstillinger. Alle nødvendige funktioner og betjeningslinier for den indstillede anlægstype er aktiveret og kan indstilles, mens alle ikke-nødvendige betjeningslinier er spærret.
- 4. Indsæt indstillede værdier i skemaet!
- 5. Indstil evt. servicefunktioner
- 6. Udfør afsluttende arbejder.

Idriftsættelse og funktionskontrol

- Betjeningslinier specielt for funktionskontrol:
 - 161 = simulering af udetemperatur
 - 162 = relætest
 - 163 = følertest
 - 164 = test H-kontakter
- Hvis displayet viser ERROR: fejlen lokaliseres via betjeningslinie 50.
- RVL479 skal for at kunne fungere være forbundet (via databussen LPB) med en partner (RVL470, RVL471, RVL472, RVL480, RVL481, RVL482). Partneren skal være i samme segment og skal adresseres med et apparatnummer, der er 1 lavere. Eksempel:

=		
Reg.type	Segmentnummer	Apparatnummer
RVL479	3	2
RVL481	3	1

- RVL479 kan godt betjenes uden partner, men dens funktioner er dog passive. Dette vises som fejl med fejlkode 142.
- Hvis displayet viser Δ : fejlen lokaliseres via betjeningslinie 50.

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Indstillingselementer



Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

105/152

da

Tilslutningsdiagrammer

- Rumapparat Fremløbsføler
- Rumføler
- A6 Rumappa B1 Fremløbs B5 Rumføler B7 Returføle B9 Udeføler LPB Databus Returføler Udeføler

da

- M1 N1 S1 S2 Y1
- Cirkulationspumpe Regulator RVL479 Fjernbetjening driftsart Fjernbetjening setpunkt for fremløbstemperatur Ventilmotor for varmekreds

Principielle tilslutninger på lavspændingssiden Principielle tilslutninger på netspændingssiden B1 B7 S1 S2 В5 A6 **B**9 LPB вм м вм AC 230 V F2 ▼/ F3 ۸, AC 230 V L DB MB A6 MD B9 B1 M B7 M H1 H2 B5 M Y1 Y2 Q1 Y2 |_{Y1} Ом1 N1 N 2543A01

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Indstillinger

Indstillinger på "Slutbruger"-niveau

Tryk på taste 🗢 eller 🛆 for at aktivere "Slutbruger"-niveauet.

Linie	Funktion, visning	Fabriksindstilling (Område)	Indstilling	Forklaring, bemærkning, tips		
1	Setpunkt NORMAL opvarmning	20.0 °C (035)	°C			
2	Setpunkt REDUCERET opvarmning	14.0 °C (035)	°C			
3	Setpunkt ferie / frostbeskyttelse	10.0 °C (0…35)	°C			
4	Ugedag (for varmeprogram)	1-7 (17)		1 = mandag 2 = tirsdag 1-7 = hele ugen		
5	1. programskift, start NORMAL opvarmning	06:00 (00:0024:00)				
6	1. programskift, start REDUCERET opvarmning	22:00 (00:0024:00)		Tidsprogram for varmekreds		
7	2. programskift, start NORMAL opvarmning	: (00:0024:00)				
8	2. programskift, start REDUCERET opvarmning	(00:0024:00)		: = skift aktiveres ikke		
9	3. programskift, start NORMAL opvarmning	: (00:0024:00)				
10	3. programskift, start REDUCERET opvarmning	: (00:0024:00)				
11	Ferieperiode	- (18)				
Buildir	ng Technologies	74 319 0620 0 a	а	17.04.2008 107/152		

12	Dato for første			Dag.måned	
	feriedag	(01.01 31.12)			
13	Dato for sidste			Dag.måned	
	feriedag	(01.01 31.12)			
14	Varmekurve, fremløbs-setpunkt ved udetemperatur på 15 °C	30 °C (20…70)	℃	Disse betjeningslinier er kun aktive, når der er valgt digital indstilling af varmekurve (se indtastning på betjeningslinie 73)	
15	Varmekurve, fremløbs-setpunkt ved udetemperatur på -5 °C	60 °C (20…120)	°C		
38	Klokkeslæt	00:0023:59		Timer:minutter	
39	Ugedag	Displayfunktion		1 = mandag 2 = tirsdag osv.	
40	Dato	(01.01 31.12)		Dag.måned (fx 02.12 for den 2. december)	
41	År	(19952094)			
50	Fejl	Displayfunktion Eksempel for anlæg i link: <u>Freg</u> 10 <u>2.03</u> 10 = fejlkode 2 = segmentnummer (data- usadresse) 03 = apparatnummer (data- usadresse)		10 =fejl udeføler30 =fejl fremløbsføler40 =fejl returføler60 =fejl rumføler61 =fejl rumapparat62 =forkert rumapparattilsluttet81 =81 =kortslutning på databus(LPB)82 =82 =samme busadresse brugtflere gange100 = to mastere for tid på databus (LPB)120 =fremløbsalarm140 =forkert busadresse (LPB)142 =ingen partner på databus(LPB)	
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0 a	1	17.04.2008 108/152	

da
Indstilling på "Installatør"-niveau

Tryk samtidig på taste \bigtriangledown og \bigtriangleup i 3 s for at aktivere "Installatør"-niveauet for visning af anlægstype samt for indstilling af anlægsrelaterede variabler.

Anlægstype

På betjeningslinie 51 vises den fast indstillede anlægstype 1. Alle nødvendige funktioner og tilhørende betjeningslinier for anlægget aktiveres.





Anlægstype 1: Varmekredsregulering med blandesløjfe



da

Parar	Parameterliste						
Linie	Funktion, visning	Fabriksindstilling (Område)	Indstilling	Forklaring, bemærkning, tips			
Rumo	Rumopvarmning						
61	Varmegrænse for NORMAL (ECO- dag)	17.0 °C (/ –5.0…+25.0)	°C	Indstilling = funktion er ikke aktiveret			
62	Varmegrænse for REDUCERET (ECO-nat)	5.0 °C (/ -5.0+25.0)	°C	Indstilling = funktion er ikke aktiveret			
63	Bygningstids- konstant	20 h (050)	h	Let = 10 h, middel = 25 h, vær = 50 h			
64	Hurtigsænkning	1 (0 / 1)		0 = ikke hurtigsænkning 1 = hurtigsænkning			
65	Rumtemperatur fra	A (0 / 1 / 2 / 3 / A)		0 = ingen rumføler monteret 1 = rumapparat på klemme A6 2 = rumføler på klemme B5 3 = middelværdi fra de 2 apparater på klemme A6 og B5 A = automatisk valg			
66	Optimeringstype	0 (0 / 1)		0 = optimering med rummodel 1 = optimering med rumapparat / rumføler (ved instill. 0 er kun indkoblings- optimering mulig)			
67	Max. opvarmnings- tid	00:00 h (00:0042:00)	h	Max. fremrykning af indkobling før start af brugstid. Indstilling 0:00 = ikke indkoblingsoptimering			
68	Max. fremrykning af udkobling	0:00 h (0:006:00)	h	Max. fremrykning af udkobling før slutning af brugstid. Indstilling 0:00 = ikke udkoblingsoptimering			

da

Building Technologies

74 319 0620 0 a

.

17.04.2008

		-	1	
69	Maksimum-	°C		Indstilling = begrænsning er
	begrænsning af	(/ 035)	°C	ikke aktiveret.
	rumtemperatur	, , ,		Funktion kun mulig med
				rumapparat/rumføler
70	Rumtemperatur-	4		Forstærkningsfaktor for
	indflydelse	(020)		rumindflydelse.
	-			Funktion kun mulig med
				rumapparat/rumføler
71	Forhøjelse af	5 °C		
	setpunkt for	(020)	°C	
	rumtemperatur ved	· · · ·		
	hurtigopvarmning			
72	Parallelforskydning	0.0 °C		Værdi i °C rumtemperatur
	af varmekurve	(-4.5+4.5)	°C	
73	Indstillingmåde for	0		0 = analog indstilling
	varmekurve	(02)		1 = digital indstilling på
		. ,		regulator og via bus
				2 = digital indstilling kun via bus

Trepunktsmotor varmekreds

81	Maksimum- begrænsning af fremløbstemperatur	°C (/ 0…140)	°C	Indtastning = funktion er ikke aktiveret Ikke sikkerhedsfunktion	
82	Minimum- begrænsning af fremløbstemperatur	°C (/ 0…140)	S°C	Indtastning = funktion er ikke aktiveret	
83	Maksimum- begrænsning af fremløbstemperatur- stigning	°C/h (/ 1600)	°C/h	Indtastning = funktion er ikke aktiveret (funktion forhindrer, at det banker i rørsystemet)	
84	Temperatur- forhøjelse blande- ventil	10 °C (050)	°C	Forhøjelse af setpunkt for forregulator i linksystemer	
85	Ventilmotorens gangtid	120 s (30873)	S		

Building Technologies

74 319 0620 0 a

111/152

17.04.2008

а

86	Reguleringens	32.0 °C		
	P-bånd (Xp)	(1.0100.0)	°C	
87	Reguleringens I-tid	120 s		
	(Tn)	(10873)	S	

Setpunkt for begrænsning af returtemperatur

101	Setpunkt for	°C (/ 0 140)	°C	Indtastning = funktion er ikke
	retur-temperatur	(antiveret

Servicefunktioner og generelle indstillinger

161	Simulering af	°C	_	Simulering afsluttes automatisk
	udetemperatur	(/ –50…+50)	°C	efter 30 min
				= ikke simulering
162	Relætest	0		0 = normal drift
		(04)		1 = alle kontakter åbne
				2 = blandeventil for varmekreds ÅBEN Y1
				3 = blandeventil for varmekreds
				4 = cirkulationspumpe ON M1
				Afslutning af relætest: Ved at vælge næste linie eller automatisk efter 30 min.
163	Følertest:	Displayfunkti	on	0 = udeføler B9
	SET = setpunkt eller	2.001.001.001		1 = fremløbsføler B1
	arænseværdi			2 = rumføler B5
	ACTUAL =			3 = rumapparatføler A6
	følerværdi			4 = returføler B7
	DDD = kortslutning			
	= afbrydelse			
164	Test H-kontakter:	Displayfunkti	on	H1 = overstyring driftsart
	000 = kontakt	Diopidyraina	011	H2 = manuelt genereret
	lukket			varmebehov
	= kontakt åben			
				I
Buildir	ng Technologies	74 319 0620 0 a	l	17.04.2008 112/152

da

165	Setpunkt for fremløbstemperatur	Displayfunkti	on	Aktuelt udetem drejekn på betje	setpu nperat napsti ening	unkt iht. blandet tur, varmekurve, lling samt indstilli slinie 72
166	Resulterende varmekurve	Displayfunkt	ion	Setpunkt inkl. drejeknapstilling og indstilling på linie 72 <i>Venstre:</i> Fremløbs-setpunkt ve udetemperatur på 15 °C <i>Højre:</i> Fremløbs-setpunkt ved udetemperatur på –5 °C		
167	Udetemperatur for anlægs- frostbeskyttelse	2.0 °C (/ 025)	°C	Indstillir anlægs	ng sfrostl	- = ikke beskyttelse
168	Setpunkt for fremløbstemperatur for anlægsfrost- beskyttelse	15 °C (0…140)	°C			
169	Apparatnummer	0 (016)		Databu	is-	Adressering af partner: se afsnit
170	Segmentnummer	0 (014)		(LPB)	C	"Idriftsættelse og funktionskontrol"
171	Fremløbsalarm	: h (: / 1:0010:00)	h	Tidsrum (føler på uden fo = fu	n, hvo å klei or græ unktio	or fremløbstemp. mme B1) må ligge enseværdierne on er ikke aktivere
172	Driftsart ved kortslutning af	0 (03)		0 = 0	BES	SKYTTELSESDRIFT
	tilslutningsklemme	()		1 = Au	uto(J) S D ⊂ t	AUTO
	H1-M			2 = ((
173	Spærresignal-	100 %		১= স Reaktio	n nå	spærresignaler
	forstærkning	(0200)	%	. toando	pu	option congritutor
174	Pumpeefterløbstid	6 min (040)	min			

da

Building Technologies

74 319 0620 0 a

a 17.04.2008

175	Pumpemotion	0 (0 / 1)	 0 = ingen periodisk pumpe- motion
			1 = ugentlig pumpemotion aktiveret
176	Skift vintertid- sommertid	25.03 (01.01 31.12)	 Indstilling: tidligst mulig skftedato
177	Skift sommertid- vintertid	25.10 (01.01 31.12)	 Indstilling: tidligst mulig skiftedato
178	Klokkeslæt fra	0 (03)	 0 = autonomt ur i regulator 1 = ur fra bus (slave), uden fjernindstilling 2 = ur fra bus (slave), med fjernindstilling 3 = regulator i centralt ur (master)
179	Busforsyning	A (0 / A)	 0 = ikke busforsyning via regulator A = busforsyning via regulator
180	Udetemperatur fra	A (A / 00.0114.16)	 Ved levering fra databus: Indsæt segment- og apparatnummer på kilde, eller A for automatisk identifikation af kilde

H2-kontakt

18	4 Funktion ved kortslutning af tilslutningsklemme	0 (0 / 1)	 0 = varmebehovsmelding varmekilde 1 = varmebehovsmelding varmekreds	til til
	H2–M		varmekreds	

H2-kontakt og generelle visninger

185 Virkning ved kortslutning af tilslutningsklemm H2–M	0 (0 / 1)	0 = konstant 1 = minimal	
Building Technologies	74 319 0620 0 a	17.04.2008	114/152

da

186	Temperaturbehov ved kortslutning af tilslutningsklemme H2–M	70 °C (0…140)	°C	
194	Driftstimetæller	Displayfunktion		Regulatorens driftstid
195	Regulatorens softwareversion	Displayfunktion		
196	Rumapparatets identifikationskode	Displayfunkt	ion	

Afsluttende arbejder

1. Noter indstillinger i denne vejledning, og opbevar vejledningen et egnet sted.

- Indsæt følgende i betjeningsvejledningen:

 Indsæt følgende i betjeningsvejledningen:
 Indstillingsmåde for varmekurve på side 13
 Navn og adresse på installatør på side 31
- 3. Betjeningsvejledningen indsættes i regulatorens dæksel, som evt. kan sikres med en trådplombe.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008



Installazione e messa in servizio regolatore

Non buttate queste istruzioni, conservatele nell'apparecchio!

Montaggio

Ubicazione

- In un locale non umido, es. centrale termica
- Possibilità di ubicazione:
 - retro quadro o su guida
 - fronte quadro
 - su una parete
- Temperatura ambiente ammessa 0...50 °C

Collegamenti elettrici

- Rispettare le norme vigenti relative all'installazione elettrica
- L'installazione elettrica deve essere eseguita da un esperto
- I collegamenti tra il regolatore e il servocomando e le pompe sono alla tensione di rete
- Non posare i cavi di collegamento delle sonde parallelamente a quelli della tensione di rete (es. quelli delle pompe)
- Un apparecchio difettoso o visibilmente danneggiato deve essere immediatamente scollegato dalla tensione di alimentazione e sostituito

Lunghezza ammessa dei collegamenti

per tutte le sonde e contatti esterni:			
cavi in rame 0,6 mm Ø	max. 20 m		
cavi in rame 1,0 mm ²	max. 80 m		
cavi in rame 1,5 mm ²	max. 120 m		

Building Technologies

it

74 319 0620 0 a

17.04.2008

• per telecomandi ambiente:

cavi in rame 0,25 mm ²	max. 25 m
cavi in rame 0,5 mm ²	max. 50 m
per il bus dei dati:	
0,752,5 mm ²	riferirsi al foglio tecnico N2030 e N2032

Montaggio e cablaggio

Montaggio murale

- 1. Separare lo zoccolo dal regolatore
- 2. Posizionare lo zoccolo alla parete, la scrittura "TOP" deve essere in alto
- 3. Segnare i fori da praticare
- 4. Praticare le aperture
- 5. Se necessario, predisporre le aperture sullo zoccolo per montare i passacavi
- 6. Fissare lo zoccolo alla parete
- 7. Effettuare i collegamenti come da schema

Montaggio su guida

- 1. Fissare la guida
- 2. Separare lo zoccolo dal regolatore
- 3. Se necessario, predisporre le aperture sullo zoccolo per montare i passacavi
- 4. Montare lo zoccolo sul binario. Scritta "TOP" in alto!
- 5. Eventualmente fissare al binario lo zoccolo (dipende dal tipo di guida usata)
- 6. Effettuare i collegamenti come da schema

Montaggio fronte quadro

- Apertura necessaria: 138 x 138 mm
- Spessore: 3 mm massimo
- 1. Separare lo zoccolo dal regolatore
- 2. Se necessario, predisporre le aperture sullo zoccolo per montare i passacavi
- 3. Inserire lo zoccolo dal retro nell'apertura praticata sulla porta del quadro fino all'arresto. La scritta "TOP" deve essere in alto!
- 4. Premere lateralmente posteriormente (vedere figura)
- 5. Effettuare i collegamenti ai morsetti dello zoccolo con abbondanza di cavi in modo da permettere di aprire completamente la porta del quadro

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

it





Montaggio non corretto Montaggio corretto Posizionare correttamente le "alette" di blocco – non devono oltrepassare l'aper-tura della porta del quadro.

Messa in servizio

Controlli preliminari

- 1. NON inserire la tensione di alimentazione (230 V c.a.)
- Verificare i collegamenti elettrici in base allo schema dell'impianto
 Posizionare correttamente le "leve" orientabili agendo sulle due viti di fissaggio (vedere figura):



- 4. Inserire il frutto del regolatore nello zoccolo con la scritta "TOP" in alto!
- Fissare il frutto avvitando alternativamente le due viti 5.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

- 6. Controllare la valvola motorizzata, verificando:
 - il montaggio idraulico (rispettare i sensi del flusso)
 - che il settore della valvola sia nella posizione corretta, come da istruzioni allegate
 - che il comando manuale sia nella posizione AUTO
- 7. Attenzione per gli impianti a pannelli! Assicurarsi che il termostato di sicurezza funzioni e sia montato correttamente. La temperatura di mandata non deve superare il valore massimo ammesso (in genere 50...55 °C), nel caso agire immediatamente:
 - chiudendo manualmente la valvola
 - fermando la pompa di circolazione
 - eventualmente chiudendo la valvola di intercettazione della pompa
- 8. Inserire la tensione di alimentazione. Il display deve visualizzare dei dati (es. l'ora). Se nulla
 - appare le probabili cause sono:
 - manca la tensione di alimentazione
 - fusibile principale difettoso
 - l'interruttore della tensione di rete non è inserito

Dispositivi di taratura per il funzionamento

- Dispositivi:
 - Cursore per la curva di regolazione (11 e 12)
 - Manopola di taratura
 - Display: una riga per ogni impostazione
 - Tasti per selezionare ed impostare i parametri:
 - per selezionare la riga seguente
 - per selezionare la riga precedente
 - per ridurre il valore del parametro indicato
 - per aumentare il valore del parametro indicato
- Memorizzazione del valore modificato:
- il valore viene memorizzato quando si seleziona la riga successiva (oppure si preme il tasto INFO o uno dei regimi di funzionamento).

• Selezione rapida dei blocchi di funzione:

per selezionare rapidamente una riga premere contemporaneamente i seguenti tasti:

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

119/152

it

 \bigtriangledown e $\stackrel{+}{\square}$: per selezionare un blocco successivo \bigtriangledown e $\stackrel{-}{\square}$: per selezionare un blocco precedente

Procedure per le impostazioni

- 1. Solo con l'impostazione analogica della curva di riscaldamento, posizionare i cursori (11 e 12) sui valori di progetto
- 2. Procedere ad impostare i valori desiderati sulle righe da 1 a 41.
- Individuare la tabella dei parametri corrispondenti al tipo di impianto. Tutte le funzioni e linee operative dell'impianto selezionato possono essere impostate, quelle non inerenti all'impianto sono disattivate.
- 4. Scrivere nella tabella i valori impostati!
- 5. Impostare, se necessario, la funzione di servizio
- 6. Eseguire, se necessario, le "Operazioni Finali"

Verifica del funzionamento

- Le righe riservate alla verifica del funzionamento sono:
- 161 = simulazione della temperatura esterna
- 162 = verifica dei relè di comando
- 163 = verifica delle sonde
- 164 = verifica dei contatti collegati ai morsetti H...
- Per essere operativo, l'RVL479 deve essere sempre collegato (per mezzo del BUS LPB) ad un'altra unità (partner) (RVL470, RVL471, RVL472, RVL480, RVL481, RVL482). L'unità (partner) deve essere allocata nello stesso segmento, ma il suo indirizzo deve essere un'unità in meno rispetto all'RVL479.

Per esempio:

regolatore	num. di segmento	num. d'indirizzo
RVL479	3	2
RVL481	3	1

- Senza unità partner, l'RVL479 può funzionare purchè le sue funzioni siano comunque passive. Viene indicato come codice d'errore 142.

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008







Manopola per la modifica della temperatura ambiente Vite di blocco con possibilità dei piombatura 12

13

Building Technologies

74 319 0620 0 a

121/152

17.04.2008

it

Cursore della curva per la temperatura di mandata con quella esterna di –5 °C Cursore della curva per la temperatura di mandata con quella esterna di 15 °C 10 11

Collegamenti elettrici A6 Unità ambiente B1 Sonda di mandata o di caldaia

- Sonda ambiente
- Sonda ritorno Sonda esterna
- B5 B7 B9
- LPB Bus dati M1 Pompa ri N1 Regolato S1 Contatto S2 Contatto Y1 Servocon
- Pompa riscaldamento o di caldaia Regolatore RVL479
- Contatto esterno per modifica regime di funzionamento Contatto per modifica setpoint mandata Servocomando circuito di riscaldamento

Collegamenti di principio lato a bassa tensione Collegamenti di principio lato a tensione di rete A6 В9 **B1** B7 S1 S2 В5 LPB D1 D2 вм вм м м AC 230 V F2 F3 ▼, AC 230 V B1 M B7 M H1 L DB MB A6 MD B9 H2 B5 M Y1 Y2 Q1 **Y**1 Y2]_{Y1} ()́м1 N1 Ν

it

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Impostazioni

Regolazione dei parametri da parte dell'utente

Preme	ere i tasti 💎 o 🛆 per	selezionare le righe e	i tasti 🛋 e	per modificare i valori.
Riga	Parametro corrispondente	Impostazione di fabbrica	Valore immeso	Note
1	Valore prescritto di COMFORT	20.0 °C (035)	°C	
2	Valore prescritto di RIDOTTO	14.0 °C (035)	°C	
3	Valore prescritto per le ferie/antigelo	10.0 °C (035)	°C	
4	Giorno della setti- mana (programma del riscaldamento)	1-7 (17)		1 = Lunedì 2 = Martedì 7 = Domenica 1-7 = tutti i giorni
5	1° periodo, orario inizio regime COMFORT	06:00 (00:0024:00)		
6	1° periodo, orario inizio regime RIDOTTO	22:00 (00:0024:00)		
7	2° periodo, orario inizio regime COMFORT	: (00:0024:00)		Progr. orario circuito riscalda-
8	2° periodo, orario inizio regime RIDOTTO	: (00:0024:00)		: = periodo non attivo
9	3° periodo, orario inizio regime COMFORT	: (00:0024:00)		
10	3° periodo, orario inizio regime RIDOTTO	: (00:0024:00)		
11	Periodi di ferie	- (18)		
Buildi	ng Technologies	74 319 0620 0 a	1	17.04.2008 123/152

e i tasti 🗢 o 🛆 per selezionare le righe e i tasti 🛋 e 📩 per modificare i valori

it

12	Data del primo giorno di ferie (inizio)	 (01.01 31.12)		Giorno.mese
13	Data dell'ultimo giorno di ferie	 (01.01 31.12)		Giorno.mese
14	Curva riscalda- mento, setpoint temp. mandata per temp. esterna 15°C	30 °C (2070)	°C	Queste linee operative sono attive solo se è stato selezi-
15	Curva riscalda- mento, setpoint temp. mandata per temp. esterna –5°C	60 °C (20…120)	℃	onato il controllo digitale (l'impostazione va eseguita alla riga 73)
38	Orario del giorno	00:0023:59		Ore:Minuti
39	Giorno della setti- mana	Visualizzazio	one	1 = Lunedì 2 = Martedì 7 = Domenica
40	Data	(01.01 31.12)		Giorno.Mese (per es. 02.12 per il 2 dicembre)
41	Anno	(19952094)		, ,
50	Anomalie	Visualizzazio Esempio di indicazio 50 10 Prog 10 10 = codice errore 2 = segmento del E 03 = numero d'unità	ane: 2.0.3 Sus (LPG) (LPB)	 10 = sonda esterna difettosa 30 = sonda mandata difettosa 40 = sonda del ritorno difettosa 60 = sonda ambiente difettosa 61 = unità ambiente difettosa 62 = errato collegamento unità ambiente 81 = cortocircuito sul bus LPB 82 = stesso indirizzo su bus 100 = 2 orari master sul bus 120 = allarme di mandata (ve- dere riga 130) 140 = indirizzo del regolatore errato sul bus LPB 142 = non c'è Bus, oppure non

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Regolazione per l'installatore

Premere i tasti v e insieme per circa 3 s per accedere alle righe che consentono l'impostazione del tipo di impianto e delle relative specifiche grandezze.

Tipo di impianto

Il tipo di impianto regolato alla riga 51 è già impostato (1) Tutte le funzioni e di conseguenza le righe necessarie per l'impianto vengono attivate e possono essere modificabili. Indicazione:



51 Tipo di impianto Visualizzazione 1

Tipo di impianto 1: Regolazione climatica modulante comando a 3 punti di valvola motorizzata (varianti: limite di minima del ritorno e sonda ambiente)



Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

125/152

it

Parametri					
Riga	Parametro corrispondente	Impostazione di fabbrica	Valore immeso	Note	

Ambiente riscaldato

61	Limite del riscalda-	17.0 °C		Impostando = funzione ECO
	mento di	(/ –5.0+25.0)	°C	esclusa
62	Limite del riscalda-	5.0 °C		Impostando = funzione ECO
	mento di RIDOTTO	(/ -5.0+25.0)	°C	esclusa
	(ECO) notturna	(
63	Costante di tempo	20 h		leggero = 10 h, medio = 25 h,
	dell'edificio	(050)	h	pesante = 50 h
64	Riduzione rapida	1		0 = riduzione inattiva
		(0 / 1)		1 = riduzione rapida attiva
65	Sonda ambiente	A		0 = non esiste la sonda ambi-
		(0 / 1 / 2 / 3 / A)		ente
				1 = telecomandi ambiente colle-
				2 – sonda ambiente collegata al
				morsetto B5
				3 = valore medio della tempera-
				$\Delta = $ selezione automatica
66	Ottimizzazione	0		0 = ottimizzazione senza sonda
00	Ottimizzaziono	(0 / 1)		ambiente
				1 = ottimizzazione con sonda
				ambiente
67	Ore di anticipo	00:00 h		Periodo di ricerca automatica
	avviamento ottimiz-	(00:0042:00)	h	dell'ora più adatta in anticipo su
	zato			quella di occupazione.
				Impostando 00.00 = ottimiz-
				zazione esclusa

it

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

r				
68	Arresto anticipato	0:00 h		Arresto anticipato rispetto alla
		(0:006:00)	h	fine occupazione.
				Impostando 0.00 = nessun
				anticipo
69	Limite di massima	°C		Impostando = funzione
	temperatura ambi-	(/ 035)	°C	inattiva.
	ente			La funzione necessità della
				sonda ambiente o dell'unità
				ambiente
70	Autorità della tem-	4		Fattore dell'amplificazione
	peratura ambiente	(020)		dell'autorità ambiente sulla
	-			temperatura di mandata.
				La funzione necessità della
				sonda ambiente
71	Aumento del valore	5 °C		
	prescritto ambiente	(020)	°C	
	con riscaldamento			
	accelerato			
72	Modifica (parallelo)	0.0 °C		Valore in °C della temperatura
	della curva di rego-	(-4.5+4.5)	°C	ambiente (comando remoto dal
	lazione	· · · ·		Bus)
73	Modalità di taratura	0		0 = aggiustamento analogico
	della curva di rego-	(02)		1 = aggiustamento digitale dal
	lazione			RVL e via Bus
				2 = aggiustamento digitale solo
				via Bus

Servocomando a 3 punti per il circuito di riscaldamento

81	Limite di max. Tem- peratura di mandata	°C (/ 0…140)	°C	Impostando = nessun limite	
82	Limite di min. Tem- peratura di mandata	°C (/ 0…140)	°C	Impostando = nessun limite	it
83	Incremento nel tempo della tem- peratura di mandata all'avviamento	°C/h (/ 1600)	°C/h	Impostando = funzione esclusa	
Buildi	na Technologies	74 319 0620 0 a	1	17.04.2008 127/152	-

Building Technologies

84	Aumento della temperatura (val- vola di regolazione)	10 °C (050)	°C	Negli impianti con preregolazi- one
85	Tempo di corsa del servocomando	120 s (30…873)	S	
86	Banda proporzion- ale (Xp) di regolazi- one	32.0 °C (1.0100.0)	°C	
87	Tempo integrale (Tn) di regolazione	120 s (10…873)	S	

Impostazione del limite della temperatura di ritorno

		1		
101	Limite temperatura	°C		Impostando = funzione dis-
	di ritorno	(/ 0140)	°C	abilitata

Funzioni di servizio e tarature generali

	<u>.</u>	-		
161	Simulazione tem-	°C		Il valore si annulla automatica-
	peratura esterna	(/50+50)	°C	mente dopo 30 minuti
		· ,		= nessuna simulazione
162	Test dei relè:	0 (04)		0 = funzionamento normale (nessun test dei relè) 1 = tutti i contatti aperti 2 = valvola risc. Aperta Y1 3 = valvola risc. Chiusa Y2 4 = pompa M1 ON <i>Test a buon fine</i> : passare a riga succ. per abbandonare la riga o avviene automaticamente dopo 30 minuti
163	Test sonde: SET = valore pre- scritto o limite ACTUAL = valore reale (misura) DDD = cortocircuito = collegamenti interrotti	Visualizzazioni su	l display	 0 = sonda esterna B9 1 = sonda mandata B1 2 = sonda ambiente al morsetto B5 3 = unità ambiente al morsetto A6 4 = sonda del ritorno B7

it

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

164	Test contatti (H): DDD = contatto chiuso = contatto aperto	Visualizzazioni sul display			funzion l'interr funzion l'interr	namento secondo uttore S1 namento secondo uttore S2	
165	Temperatura pre- scritta di mandata	Visualizzazioni sul display			Valore istantaneo della curva più la modifica della manopola (12) e della riga 72		
166	Caratteristica della curva	Visualizzazioni sul display			re della lella ma ura dell <i>istra:</i> T na di 1 s <i>tra:</i> T\ °C	curva, della modi- anopola (12) e della a riga 72 V1 per temp. 5 °C /2 per temp. esterna	
167	Temperatura esterna per antigelo dell'impianto	2.0 °C (/ 025)	°C	Impostando = funzione esclusa		= funzione	
168	Temperatura pre- scritta di mandata per antigelo dell'im- pianto	15 °C (0…140)	°C				
169	Numero di regolatori	0 (016)		Per indirizzare Indirizzo l'unità partner:		Per indirizzare l'unità partner:	
170	Numero di segmenti	0 (014)		del b	del bus vedere "Ve funzionam		
171	Allarme della temp. di mandata	: h (: / 1:0010:00)	h	Periodo di tempo per il quale la temperatura di mandata può rimanere oltre i valori limite. Impostando = funzione esclusa			
172	Modalità di funzi-	0		0 =	reg	gime Protezione	
	onamento per colle-	(03)		1 = ^{Aut}		regime Auto	
	setti H1–M (S1)			2 =		ime Ridotto	
				3 =	🌣 reg	jime Comfort	

it

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

173	Amplificazione del segnale	100 % (0200)	%	Negli impianti con pre- regolazione
174	Ritardo arresto pompe	6 min (040)	min	
175	Funzionamento periodico delle pompe	0 (0 / 1)		 0 = nessun funzionamento periodico 1 = funzionamento periodico pompe (settimanale)
176	Commutazione ora solare/legale	25.03 (01.01 31.12)		Taratura: 1° data di commutazi- one
177	Commutazione ora legale/solare	25.10 (01.01 31.12)		Taratura: 2° data di commutazi- one
178	Modalità orologio	0 (03)		0 = orologio autonomo 1 = orologio del bus (slave) senza regolazione remota 2 = orologio del bus (slave) con regolazione remota 3 = orologio master del bus
179	Alimentazione del bus	A (0 / A)		0 = Nessuna alimentazione del bus dal regolatore A = Alimentazione del bus dal regolatore
180	Sorgente tempera- tura esterna	A (A / 00.0114.16)		Se è previsto dal bus: Introdurre il numero di seg- mento e dell'apparecchio "forni- tore" oppure introdurre A: il "fornitore" è automaticamente definito

it

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

<u> </u>	1.10
Contatto	H2

Contacto H2						
184	Modalità setpoint con H2–M (S2) chiuso	0 (0 / 1)		 0 = Richiesta di calore al gen- eratore di calore 1 = richiesta di calore al circuito di riscaldamento 		

Contato H2 e visualizzazioni display

185	Setpoint con H2–M	0		0 = constante
	(S2) chiuso	(0 / 1)		1 = minimo
186	Richiesta di calore	70 °C		
	per stato H2–M	(0140)	°C	
	quando sono colle-	(/		
	gati			
194	Conteggio ore di	Visualizzazioni su	l display	Ore di funzionamento del rego-
-	funzionamento			latore
195	Versione del soft-	Visualizzazione su	ıl display	Ore di funzionamento del rego-
	ware			latore
196	Identificazione del	Visualizzazione su	ıl display	
	cod. unità ambiente			

Operazioni finali

- 1. Indicare in queste istruzioni di montaggio i valori dei parametri inpostati e riporle in un luogo adeguato e comunque conservarle con il regolatore
- 2. Nelle istruzioni se si vogliono indicare i valori tarati:
 - a pag. 13 la curva del riscaldamento;a pag. 31 il nome dell'istallatore.
- 3. Conservare le instruzioni operative nel prodotto
- 4. Se necessario piombare il coperchio trasparente utilizzando i fori situati in alto a destra

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

131/152

it

es Español

Instalación y puesta en servicio del controlador de calefacción

No perder estas instrucciones, guardarlas con el regulador!

Instalación

Lugar de instalación

- En un lugar seco, p. ej. en la sala de calderas
- Opciones de montaje:
 - En un armario de control, empotrado o sobre carril DIN
 - Sobre un panel
 - En el frontal de un panel de control En un pupitre de control
- Temperatura ambiente permisible: 0...50 °C

Instalación eléctrica

- Respetar la reglamentación local sobre instalaciones eléctricas
- La instalación eléctrica debe realizarla personal cualificado
- Emplear cable de seguridad, para la tensión de red
- Observar que los cables entre el controlador y el actuador de la válvula, y entre el controlador y la bomba estén sometidos a la tensión de la red
- Los cables para la conexión de las sondas no deben acompañar a los de red (p.ej. a los de la alimentación de la bomba) (aislamiento clase II según EN 60730)
- Si un equipo es defectuoso o está dañado, desconéctelo inmediatamente y sustitúyalo

Longitudes permisibles para los cables

• Para todas las sondas y contactos externos:

Cable de cobre 0,6 mm diá.	20 m máx.
Cable de cobre 1,0 mm ²	80 m máx.
Cable de cobre 1,5 mm ²	120 m máx.

Building Technologies

es

74 319 0620 0 a

17.04.2008

 Para las unidades de ambiente: Cable de cobre 0,25 mm² Cable de cobre 0,5 mm²

25 m máx. 50 m máx.

 Para el bus de datos: 0,75...2,5 mm²

ver hojas técnicas N2030 y N2032

Instalación y cableado

Montaje en pared

- 1. Separar la base del controlador
- 2. Presentar la base sobre la pared. ¡Con la señal TOP arriba!
- 3. Marcar los taladros a realizar para su fijación sobre la pared
- 4. Realizar los taladros y poner tacos
- 5. Perforar los pasos necesarios para las entradas de cables
- 6. Atornillar la base a la pared
- 7. Cablear la base

Montaje en carril DIN

- 1. Fijar el carril DIN
- 2. Separar la base del controlador
- 3. Perforar los pasos necesarios para las entradas de cables
- 4. Fijar la base en el raíl. ¡Con la señal TOP arriba!
- 5. Si se requiere, asegure la base (según el tipo de carril DIN)
- 6. Cablear la base

Montaje empotrado en cuadro

- Perforación en la tapa: 138 × 138 mm
- Grosor máximo de la tapa: 3 mm
- 1. Separar la base del controlador
- 2. Perforar los pasos necesarios para las entradas de cables
- 3. Insertar la base por detrás del corte del panel hasta el tope. ¡Con la señal TOP arriba!
- 4. Empujar las lengüetas laterales por detrás del panel (ver la ilustración)
- 5. Cablear la base. Asegurarse de que la longitud de los cables deje suficiente espacio para poder abrir la puerta del cuadro

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

es



Colocar las lengüetas correctamente - no dejarlas dentro del corte.

Incorrecto

Correcto

Puesta en servicio

Comprobaciones preliminares

- 1. NO conectar aún la alimentación
- Verificar el cableado con el esquema correspondiente 2. 3.
- Situar correctamente las piezas de sujeción, girando los tornillos de fijación del controlador (ver la ilustración)



- Insertar el controlador en la base hasta el fondo, asegurándose de que no quede invertida. 4. ¡Con la señal TOP arriba! Apretar los dos tornillos de manera alternativa
- 5.

Building Technologies

es

74 319 0620 0 a

17.04.2008

- 6. Comprobar la válvula motorizada: ver si
 - está correctamente instalada (observar la dirección del flujo indicado en el cuerpo de la válvula)
 - ver si los soportes están en el ángulo correcto (observar la situación de los indicadores de posición)
 - el mando manual está desembragado
- 7. Con sistemas de calefacción por suelo o techo radiante:
 - el termostato limitador se debe ajustar al valor correcto.
 - Durante el chequeo de funcionamiento, la temperatura de

impulsión no debe sobrepasar el nivel máx. de 55 °C: Si se sobrepasa, proceder inmedia-

- tamente como se indica: Cerrar la válvula manualmente, o
- Parar la bomba, o
- Cerrar la válvula de aislamiento de la bomba
- 8. Conectar la alimentación de corriente. La pantalla mostrará alguna indicación (p.ej. la hora).
 - Si no es así, la razón puede ser una de las siguientes:
 - No hay tensión en la redFusible fundido
 - El interruptor principal está desconectado

Nociones generales de manejo

- Elementos de ajuste para la puesta en servicio:
 - Curva de calefacción
 - Potenciómetro
 - Otras variables: se ajustan en las líneas de operación que a este fin ofrece la pantalla
 - Botones para la selección y reajuste de los valores:
 - Selección de la siguiente línea inferior
 - Selección de la siguiente línea superior
 - Reducción del valor mostrado
 - Lincremento del valor mostrado
- Fijación de los valores reajustados:
- Estos valores quedan fijados al seleccionar la línea siguiente (o pulsando el botón Info o uno de los modos de funcionamiento)

Building Technologies

74 319 0620 0 a

135/152

17.04.2008

• Función de salto de bloque:

- Para seleccionar rápidamente una línea de operación sencilla, se puede utilizar la combinación de dos botones:

Procedimiento de ajuste

- 1. Sólo con ajuste analógico de la curva de calefacción. Ajustar la curva de calefacción con la barra activa, de acuerdo con la base de cálculo o con la práctica habitual según la zona
- 2. Realizar los ajustes de las líneas operativas 1...41 (ajustes para el usuario)
- 3. Realizar los ajustes relevantes en la siguiente línea de parámetros. Todas las funciones y líneas operativas para el tipo de instalación seleccionada se activarán y podrán ser ajustadas. Las líneas operativas que no se utilizan se bloquean.
- 4. ¡Introducir los valores consignados en la tabla!
- 5. Si se requieren ajustes de funciones de servicio
- 6. Realizar últimas operaciones (bloquear ajustes, etc.)

Puesta en servicio y chequeo funcional

- Líneas específicas para el chequeo funcional:
- 161 = simulación de la temperatura exterior
- 162 = chequeo de relés
- 163 = chequeo de sonda
- 164 = chequeo de las bornas H
- Para ejecutar sus funciones, el RVL479 debe conectarse siempre (vía bus de datos LPB) a un equipo complementario (RVL470, RVL471, RVL472, RVL480, RVL481, RVL482). Cualquiera de estos equipos complementarios debe estar situado en el mismo segmento. Su equipo debe estar un dígito por debajo del número del segmento.

bi ejempio.						
Tipo de controlador	Nº segmento	N⁰ equipo				
RVL479	3	2				
R\/I 481	3	1				

- Sin equipo complementario, el RVL479 también puede manejarse. No obstante, sus funciones son pasivas. El código de error 142 lo reconoce como fallo.
- Si la pantalla muestra algún error Δ ; observar la línea 50 para determinar y solucionar el error.

Building Technologies

es

74 319 0620 0 a

17.04.2008

Elementos de ajuste



1 Botones para seleccionar el modo de funcionamiento (el botón seleccionado se ilumina)

- 2 . Pantalla de cristal líquido
- 3
- Partiala de Cristal induido Botón para el manejo de la pantalla (ajustes, etc.) Prog = selección de la línea operativa + = ajuste del valor visualizado Botón para CERRAR válvula de calefacción (en funcionamiento manual) 4
- 5 Botón para ABRIR válvula de calefacción (en funcionamiento manual)
- Botón para seleccionar funcionamiento manual LEDs para: 6
- 7

8

- Funcionamiento manual
 Válvula calefacción ABRE
 Válvula calefacción CIERRA
- Valvua calelacción olector
 Bomba circuito calefacción MARCHA
 Saliente para facilitar precintado de la tapa
- 9 Botón de información para visualizar los valores actuales
- 10
- Cursor para ajustar la temperatura de impulsión para una temperatura exterior de –5 °C Cursor para ajustar la temperatura de impulsión para una temperatura exterior de 15 °C 11 12 Mando para reajustes de la temperatura de ambiente
- Tornillo de fijación, precintable 13

Building Technologies

74 319 0620 0 a

137/152

17.04.2008

Esquemas básicos de conexiones

- A6 B1 B5
- Unidad de ambiente 7 Sonda de temperatura de impulsión/caldera
- Sonda de temperatura de ambiente
- B7 B9 Sonda de temperatura de retorno (circuito primario) Sonda exterior
- LPB Bus de datos (Bus de Proceso local)
- Bomba de circulación Controlador RVL479
- M1 N1 S1 S2 Y1 Control remoto del «modo de funcionamiento
- Control remoto del amodo de funcionamiento Control remoto consigna temperatura impulsión Actuador circuito de calefacción

Conexiones básicas en la parte de bajo voltaje



Conexiones básicas en la parte del voltaje de red



es

Building Technologies

```
74 319 0620 0 a
```

17.04.2008

Ajustes

Pulsar 🗢 o 🛆, para activar el nivel de "Usuario"

Ajustes a nivel de "Usuar

-				
Línea	Función, pantalla	Ajuste fábrica (Gama)	Ajuste	Observaciones
1	Consigna para calefacción NORMAL	20.0 °C (035)	°C	
2	Consigna para calefacción REDUCIDA	14.0 °C (035)	°C	
3	Consigna para modo vacaciones / antihielo	10.0 °C (035)	°C	
4	Día de la semana (para programación semanal)	1-7 (17)		1 = Lunes 2 = Martes 1-7 = todos los días
5	Inicio del periodo 1º de calefacción NORMAL	06:00 (00:0024:00)		
6	Inicio del periodo 1º de calefacción REDUCIDA	22:00 (00:0024:00)		
7	Inicio del 2º periodo de calefacción NORMAL	: (00:0024:00)		Programación de calefacción
8	Inicio del 2º periodo de calefacción REDUCIDA	: (00:0024:00)		: = periodo inactivo
9	Inicio del periodo 3º de calefacción NORMAL	: (00:0024:00)		
10	Inicio del periodo 3º de calefacción REDUCIDA	: (00:0024:00)		
Buildir	ng Technologies	74 319 0620 0 a		17.04.2008 139/152

11	Periodo de vaca-	-			
	ciones	(18)			
12	Día primero de			Periodo de vacaciones	
	vacaciones	(01.01 31.12)			
13	Día último de			Día primero de vacacion	es
	vacaciones	(01.01 31.12)			
14	Curva de calor,	30 °C			
	consigna de impul-	(2070)	°C	Estas líneas sólo están a	acti-
	sión para 15 °C			vadas si se ha seleccion	ado el
4.5	temperatura exterior			ajuste digital de la curva	cale-
15	Curva de calor,	60 °C		facción (ver la entrada de	e la
	consigna de impui-	(20120)	°C	línea 73)	
	tomporatura exterior				
20		00.00 23.50		Horac y Minutos	
50		00.0020.09		rioras y Minutos	
39	Día de la semana	Indicación de la p	bantalla	1 = Lunes	
				2 = Martes	
				7 = Domingo	
40	Fecha	(01.01 31.12)		Día y Mes (ej. 02.12 para	a el día
				2 de Dic.)	
41	Año	(19952094)			
50	F	la dina di da la v		10 arrar on la condo ov	torior
50	Errores	indicación de la p	Dantalla	10 = error en la sonda ex	
		Ejemplo de indicación para instalaciones interconectadas 50 10 2.03 10 = Código del error		sión o de caldera	; impui-
				 40 = error en la sonda de temperatura de retorno (del circuito primario) 60 = error en la sonda de temperatura ambiente 61 = error en la unidad ambiente 62 = error en la conexionado de 	
		2 = Numero del seg	gmento	la unidad ambiente 81 = cortocircuito en el bus de	
		(005 00 000) 03 - Número de la u	nidad (bus		
		de datos)		datos	
				82 = misma dirección de	bus
				utilizada varias vece	es
3uildi	na Technologies	74 319 0620 0 a	a	17.04.2008	140/152

	100 = hay dos reloies principales
	conectados en el bus de
	datos
	120 =alarma de impulsión
	140 =dirección errónea del regu-
	lador en el bus de datos
	(LPB)
	142 = sin equipo complementario
	en el bus de datos (LPB)

Ajustes en el nivel de "Instalador"

Pulsar simultáneamente $\bigtriangledown y \bigtriangleup$ durante 3 segundos, se activará el nivel "Instalador" para la visualización y el ajuste de las variables relacionadas con la instalación.

Tipo de instalación

Línea de operación 51 muestra el tipo de instalación seleccionada 1. Todas las funciones requeridas se activan y se asocian con las líneas de operación mostradas:



51Tipo de instalaciónVisualización1

Tipo de instalación 1: Calefacción de espacios con grupo de mezcla



Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

141/152

Lista de parámetros

Línea	Función, pantalla	Ajuste fábrica	Ajuste	Observaciones
		(Gama)		

Bloque "Calefacción"

61	Límite de tempe- ratura exterior para régimen de calefac- ción NORMAL (ECO día)	17.0 °C (/ –5.0+25.0)	°C	Ajustando = esta función queda anulada
62	Límite de tempera- tura exterior para régimen de calefac- ción REDUCIDA (ECO noche)	5.0 °C (/ –5.0+25.0)	°C	Ajustando = esta función queda anulada
63	Constante de tiempo del edificio	20 h (050)	h	Ligero = 10 h, medio = 25 h, pesado = 50 h
64	Reducción acelerada	1 (0 / 1)		0 = sin reducción rápida 1 = con reducción rápida
65	Temperatura de ambiente	A (0 / 1 / 2 / 3 / A)		 0 = sin sonda de ambiente 1 = unidad de ambiente conec- tada en la borna A6 2 = sonda de temperatura de ambiente en borna B5 3 = valor promedio de dos uni- dades en bornas A6 y B5 A = selección automática
66	Tipo de optimiza- ción	0 (0 / 1)		 0 = optimización sin sonda de ambiente 1 = optimización con sonda o unidad de ambiente (Ajustando 0 sólo permite el control de arranque optimizado)

es

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

			1	
67	Tiempo máximo de puesta a régimen	00:00 h (00:0042:00)	h	Avance máximo del arranque antes del periodo de ocupación ajustado Ajustando 00:00 = la optimiza- ción al arranque queda anulada (arranca a la hora ajustada en el reloj para el inicio del periodo de ocupación)
68	Tiempo máximo de anticipación a la parada	0:00 h (0:006:00)	h	Avance máximo a la parada antes de finalizar el periodo de ocupación Ajustando 0:00 = la optimiza- ción a la parada queda anulada (para a la hora ajustada en el reloj para el final del periodo de ocupación)
69	Limitación de la temperatura máxi- ma de ambiente	°C (/ 035)	°C	Esta función requiere sonda o unidad de ambiente. Ajustando = la limitación de temperatu- ra máxima se anula
70	Influencia de la temperatura de ambiente	4 (020)		Factor de amplificación para la influencia de la temperatura de ambiente
71	Incremento de la consigna de am- biente con calefac- ción acelerada	5 °C (020)	°C	
72	Desplazamiento paralelo de la curva de calefacción	0.0 °C (-4.5+4.5)	°C	Valor en °C de la temperatura de ambiente (ajuste a distancia vía bus de datos)
73	Tipo de ajuste curva de calefacción	0 (02)		 0 = ajuste analógico 1 = ajuste digital en el controla- dor y vía bus 2 = ajuste digital sólo vía bus

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

143/152

Bloque	"Válvula	calefacción"
--------	----------	--------------

Bioqu				
81	Limitación de la temperatura máxi- ma de impulsión	°C (/ 0…140)	°C	Ajustando = queda anulada (ej.: para suelo radiante ajustar a 55 °C)
82	Limitación de la temperatura mínima de impulsión	°C (/ 0…140)	°C	Ajustando = queda anulada
83	Gradiente máximo de la temperatura de impulsión	°C/h (/ 1…600 °C/h)	°C/h	Ajustando: = esta función queda anulada (con ella se previenen los ruidos por dilataciones de las tuberías)
84	Exceso de tempera- tura en la entrada de la válvula mez- cladora	10 °C (050)	°C	Para instalaciones con control primario comunicado (ajustar el incremento preciso en el prima- rio)
85	Tiempo de carrera del actuador de la válvula	120 s (30873)	S	
86	Banda proporcional del control (Xp)	32.0 °C (1.0100.0)	°C	
87	Tiempo de la acción integral (Tn)	120 s (10…873)	S	

Bloque "Limitación temperatura de retorno"

	•			
101	Limitación de la	°C		Ajustando = esta función
	temperatura de	(/ 0140)	°C	queda anulada
	retorno			

Bloque "Funciones de servicio y ajustes generales"

161 Simulación de tem- peratura exterior °C (/ -50+50	°C	El periodo de simulación es de 30 min Sin simulación la línea muestra
---	----	---

es

Building Technologies

```
74 319 0620 0 a
```

17.04.2008
162	Chequeo de relés	0 (04)	0 = funcionamiento normal 1 = todos los contactos abiertos 2 = válvula circuito calefacción ABRE Y1 3 = válvula circuito calefacción CIERRA Y2 4 = bomba circulación ACTIVADA M1 <i>Fin test relés</i> : seleccionar "0", de lo contrario, transcurridos 30 minutos pasará a "0"
163	Chequeo de sondas SET = consigna o valor límite ACTUAL = valor de la sonda DOD = cortocircuitada = abierta	Visualizació	ón 0 = sonda exterior conectada a borna B9 1 = sonda temp. impulsión conectada a borna B1 2 = sonda ambiente conectada a borna B5 3 = sonda unidad ambiente conectada a borna A6 4 = sonda temp. retorno
164	Chequeo de funcio- nes de las bornas H DD = contacto cerrado = contacto abierto	Visualizació	ón H1 = cambio del modo de fun- cionamiento H2 = demanda de calor genera- da manualmente
165	Consigna resultante de la temp. de impulsión	Visualizació	ón Consigna actual en función de la temp. exterior compuesta, curva de calefacción, posición del mando de ajuste de la línea 72
166	Curva de calefacción	Visualizació	 Puntos de consigna incluyendo la posición del mando de reajus- tes y del ajuste de la línea 72 <i>Izquierda:</i> consigna de impul- sión a 15 °C temp. ext. Derecha: consigna de impulsión a −5 °C temp. ext.

74 319 0620 0 a

145/152

17.04.2008

es

167	Temp. exterior para antihielo de la insta- lación	2.0 °C (/ 025)	°C	Ajustando = sin antihielo		
168	Temp. impulsión para antihielo de la instalación	15 °C (0…140)	°C			
169	Número de equipo	0 (016)			.,	Para direccionar el equipo comple-
170	Número de segmento	0 (014)		Dirección mentario ver la del bus sección "Puesta o servicio y cheque funcional"		mentario ver la sección "Puesta en servicio y chequeo funcional"
171	Alarma de la temp. de impulsión	: h (: / 1:0010:00)	h	Peric cual (sono estar Ajust tivad	odo de t la temp da en b fuera o ando a	tiempo durante el o. de impulsión orna B1) puede de límites. = función desac-
172	Selección del modo	0		0 =	PF	ROTECCIÓN
	al puentear las	(00)		1 =	Auto	AUTO
	bornas H1–M			2 =	(CRE	DUCIDA
470		100.0/		3 =	······	ORMAL
173	señal de bloqueo	(0200)	%	queo	uesta a	a senales de blo-
174	Retardo a la parada de la bomba	6 min (040)	min			
175	Funcionamiento periódico de bomba	0 (0 / 1)		0 = sin funcionamiento periódico 1 = funcionamiento semanal		
176	Cambio horario de invierno/verano	25.03 (01.01 31.12)		Ajust	e: segu	ún fechas oficiales
177	Cambio horario de verano/invierno	25.10 (01.01 31.12)		Ajuste: según fechas oficiales		

es

Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

178	Asignación de reloj	0 (03)	 0 = reloj autónomo del contro- lador 1 = reloj del bus (esclavo), sin ajuste remoto 2 = reloj del bus (esclavo), con ajuste remoto 3 = el del controlador como reloj central (maestro)
179	Alimentación del bus	A (0 / A)	 0 = sin alimentación del bus a través del controlador A = con alimentación del bus a través del controlador
180	Fuente de tempera- tura exterior	A (A / 00.0114.16)	 Cuando se precise vía bus de datos: Introducir el nº de segmento y del controlador de donde pro- ceda la detección de la temp. ext., o bien Introducir A, en cuyo caso la fuente se identifica automática- mente.

Bloque "Bornas H2"

184	Función cuando las bornas H2–M están puenteadas	0 (0 / 1)	 0 = señal de demanda de calor a fuente de calor 1 = señal demanda de calor a circuito de calefacción

Bloque "Bornas H2 y funciones generales"

185	Efecto cuando las bornas H2–M están puenteadas	0 (0 / 1)		0 = constante 1 = mínimo		
186	Demanda de calor cuando las bornas H2–M están puen- teadas	70 °C (0…140)	°C			es
Buildi		74 319 0620 0 :	2	17 04 2008	147/152	

194	Contador de horas de funcionamiento	Visualización	Horas de funcionamiento del controlador
195	Versión del software del controlador	Visualización	
196	Código de identifi- cación unidad am- biente	Visualización	

Operaciones finales

- Apretar los tornillos de fijación, si no se ha hecho ya. Si se han anotado los ajustes realizados en estas instrucciones: guárdense en lugar seguro, por si surgieran consultas posteriores.
- 2. En las Instrucciones de manejo, anotar los siguientes datos:
 - Ajuste curva de calefacción en pág. 13
 - Nombre y dirección del instalador en la pág. 31
- 3. Guardar las instrucciones de manejo en el alojamiento de la tapa del controlador.
- 4. Precintar la tapa del controlador, si se considera necesario



Building Technologies

74 319 0620 0 a

17.04.2008

